


# SHARP MANUAL DE SERVICIO

CÓDIGO: 00ZAL1000///S

# **COPIADORA DIGITAL**



# AL-1000 MODELO AL-1010

	CONTENIDO —
[1]	INFORMACIÓN GENERAL1 – 1
[2]	ESPECIFICACIONES2-1
[3]	PIEZAS DE CONSUMO
[4]	VISTA DEL EXTERIOR Y ESTRUCTURA INTERNA4 – 1
[5]	DESEMBALAJE E INSTALACIÓN5 – 1
[6]	PROCESO DE COPIA
[7]	DESCRIPCIÓN OPERACIONAL7 – 1
[8]	DESMONTAJE Y MONTAJE8 – 1
[9]	AJUSTES9 – 1
[10]	SIMULACIONES, CÓDIGOS DE ERROR10 – 1
[11]	PROGRAMAS DE USUARIO
[12]	SECCIÓN ELÉCTRICA12 – 1
[13]	DIAGRAMAS DE CIRCUITO

Las piezas marcadas con "\times" son importantes para mantener la seguridad del equipo. Asegúrese de reemplazar estas piezas por las especificadas para mantener la seguridad y eficiencia del equipo.



# **PRECAUCIÓN**

Esta máquina es un producto láser clase 1 que cumple con las especificaciones 21CFR 1040.10 y 1040.11 de la norma CDRH y IEC825. Esto significa que esta máquina no produce radiación láser peligrosa. El uso de controles, ajustes o desempeño de procedimientos diferentes a los que se especifican aquí puede resultar en una peligrosa exposición a la radiación.

Esta radiación de láser no representa peligro para la piel. Sin embargo, cuando el rayo de láser se enfoca directamente en la retina del ojo, existe el peligro de un daño puntual a la retina.

Se deberán tomar las siguientes precauciones para evitar la exposición del rayo de láser en los ojos en el momento de realizar el servicio técnico.

- 1) Cuando se presenta un problema en la unidad óptica del láser, toda la unidad óptica debe cambiarse como un conjunto, no como piezas individuales.
- 2) No hacia el interior de la máquina con el interruptor principal activado después de desmontar la unidad de revelado, el cartucho de tóner y el cartucho del tambor.
- 3) No mire hacia el interior de la ranura de exposición del rayo láser de la unidad óptica láser con el conector conectado al desmontar e instalar el sistema óptico.
- El bastidor intermedio está equipado con un interruptor de interbloqueo de seguridad.
   No anule el interbloqueo de seguridad insertando cuñas u otros objetos en la ranura del interruptor.



LASER WAVE ? LENGTH :  $780 \sim 795$ Duración de impulso : 0,481 ms/6 mm Potencia de salida :  $0,20 \pm 0,03$  mW

#### CAUTION

INVISIBLE LASER RADIATION,
WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED.
AVOID EXPOSURE TO BEAM.

#### PRECAUCIÓN

RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL ABRIR EL EQUIPO Y LIBERAR LOS SEGUROS. EVITE EXPONERSE AL RAYO.

#### VARO!

AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

#### VORSICHT

UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEFFNET UND SICHERHEITSVERRIEGELUNG BERBRCKT. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

## VARO!

AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA NIKYMITT MILLE LASERSITEILYLLE ILI KATSO SITEESEEN.



At the production line, the output power of the scanner unit is adjusted to 0.57 MILLI-WATT PLUS 20 PCTS and is maintained constant by the operation of the Automatic Power Control (APC). Even if the APC circuit fails in operation for some reason, the maximum output power will only be 15 MILLI-WATT 0.1 MICRO-SEC. Giving and accessible emission level of 42 MICRO-WATT which is still-less than the limit of CLASS-1 laser product.

#### Caution

This product contains a low power laser device. To ensure continued safety do not remove any cover or attempt to gain access to the inside of the product. Refer all servicing to qualified personnel.



Laserstrahl

CAUTION INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.


VORSICHT UNSICHTBARE LASERSTRAHLING WENN ABDECKUNG GEÖFFNET UND SICHERHEITSVERRIEGELUNG ÜBERERÜCKT. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN. ADVARSEL USYNLIG LASERSTRÄLING VED ÄBNING, NÄR SIKKERHEDSAFBRYDERE ER AVVARSEL UDE AF FUNKTION. UNDGA UDSAETTELSE FOR STRÄLING.

ADVERSEL USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES OG SIKKERHEDSLÅS BRYTES.

VARNING OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRRAR ÄR URKOPPLADE. STRÅLEN ÄR FARLIG. BETRAKTA EJ STRÅLEN.

VARO! AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.





El presedente es aplicable sólo a los modelos de 220 V, 230 V y 240 V.

VAROITUS! LAITTEEN KÄYTTÄMINEN MUULLA KUIN TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA MAINITULLA TAVALLA SAATTAA ALTISTAA KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUSLUOKAN 1 YLITTÄVÄLLE NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE.

VARNING - OM APPARATEN ANVÄNDS PÅ ANNAT SÄTT ÄN I DENNA BRUKSANVISNING SPECIFICERATS, KAN ANVÄNDAREN UTSÄTTAS FÖR OSYNLIG LASERSTRÅLNING, SOM ÖVERSKRIDER GRÄNSEN FÖR LASERKLASS 1.

> CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1

> > LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT



# **CONTENIDO**

[1] GENERAL	4. Sección de fusión
1. Información general	5. Sección de alimentación/transporte de papel desde
Volumen de copia del usuario objetivo	bandeja8-7
3. Características principales1-1	Sección de alimentación manual de papel
(1) Copia láser de alta velocidad	8. Sección de suministro de energía
(2) Imagen digital de alta calidad 1-1	o. Seccion de suministro de energia
(3) Funciones de copia más importantes 1-1	[9] AJUSTES
4. Condiciones ambientales1-1	1. Sección óptica9-1
(1) Condiciones normales de operación	(1) Ajuste de la distorsión de la imagen9-1
(2) Condiciones aceptables de operación	(2) Ajuste de la relación de aumento de copia 9-4
(3) Condiciones de los elementos ópticos 1-1	(3) Referencia para la instalación de la unidad
(4) Condiciones de almacenamiento de suministros 1-1	de objetivo9-6
[2] ESPECIFICACIONES	(4) Ajuste de la posición de la imagen
1. Especificaciones básicas	Ajuste de la densidad de copia
2. Especificaciones de operación 2-1	(2) Herramientas necesarias para el ajuste de la
3. Desempeño de copia	densidad de copia
4. Otros	(3) Herramientas necesarias para el ajuste de la densidad de copia9-8
[3] PIEZAS DE CONSUMO	(4) Características del ajuste de densidad de copia9-9
1. Tabla de suministros	(5) Procedimiento de ajuste de la densidad de copia9-9
2. Identificación del número de control de producción	3. Ajuste de alta tensión9-10
(nºE de lote) 3-1	(1) Cargador principal (polarización de rejilla)
[4] VISTA DEL EXTERIOR Y ESTRUCTURA INTERNA	(2) Ajuste de la polarización de revelado9-10
1. Vista exterior	[10] SIMULACIONES, CÓDIGOS DE ERROR
2. Panel de operaciones	Cómo entrar en el modo de simulación
3. Vista interior	Lista de simulaciones
4. Motores y solenoides 4-4	Descripción de las simulaciones
5. Sensores e interruptores	4. Códigos de error
6. Unidades PWB4-6	
7. Vista en sección transversal	[11] PROGRAMAS DE USUARIO
[5] DESEMBALAJE E INSTALACIÓN	Funciones que se puede registrar con el programa de usuario11-1
1. ALGUNAS PALABRAS SOBRE LA INSTALACIÓN	Cambio de los ajustes
DE LACOPIADORA 5-1	
2. COMPROBACIÓN DE LOS COMPONENTES Y	[12] SECCIÓN ELÉCTRICA
ACCESORIOS INCLUIDOS 5-1	1. Diagrama en bloques12-1
ACCESORIOS INCLUIDOS	1. Diagrama en bloques
ACCESORIOS INCLUIDOS	1. Diagrama en bloques
ACCESORIOS INCLUIDOS	1. Diagrama en bloques
ACCESORIOS INCLUIDOS	1. Diagrama en bloques
ACCESORIOS INCLUIDOS	1. Diagrama en bloques       .12-1         2. Descripción de los circuitos       .12-3         A. PWB principal (MCU)       .12-3         (1) Tabla de señales de la CPU       .12-3         (2) ASIC       .12-6         (3) Circuito de reposición       .12-13
ACCESORIOS INCLUIDOS	1. Diagrama en bloques       .12-1         2. Descripción de los circuitos       .12-3         A. PWB principal (MCU)       .12-3         (1) Tabla de señales de la CPU       .12-3         (2) ASIC       .12-6         (3) Circuito de reposición       .12-13         (4) Circuito de control de la lámpara calentadora       .12-14
ACCESORIOS INCLUIDOS	1. Diagrama en bloques       12-1         2. Descripción de los circuitos       12-3         A. PWB principal (MCU)       12-3         (1) Tabla de señales de la CPU       12-3         (2) ASIC       12-6         (3) Circuito de reposición       12-13         (4) Circuito de control de la lámpara calentadora       12-14         (5) Circuito de accionamiento (solenoide)       12-15
ACCESORIOS INCLUIDOS	1. Diagrama en bloques
ACCESORIOS INCLUIDOS	1. Diagrama en bloques
ACCESORIOS INCLUIDOS	1. Diagrama en bloques
ACCESORIOS INCLUIDOS	1. Diagrama en bloques
ACCESORIOS INCLUIDOS	1. Diagrama en bloques
ACCESORIOS INCLUIDOS	1. Diagrama en bloques
ACCESORIOS INCLUIDOS	1. Diagrama en bloques
ACCESORIOS INCLUIDOS	1. Diagrama en bloques
ACCESORIOS INCLUIDOS	1. Diagrama en bloques
ACCESORIOS INCLUIDOS	1. Diagrama en bloques
ACCESORIOS INCLUIDOS	1. Diagrama en bloques
ACCESORIOS INCLUIDOS	1. Diagrama en bloques
ACCESORIOS INCLUIDOS	1. Diagrama en bloques
ACCESORIOS INCLUIDOS	1. Diagrama en bloques

3. Sección óptica ..... 8-3



# [1] GENERAL

# 1. Información general

Este modelo es una copiadora personal digital cuyas características principales son "Copias con mayor comodidad, copias de mayor fidelidad, copias más fáciles" y que ofrece un excelente desempeño de copia y una alta productividad.

# 2. Volumen de copia del usuario objetivo: promedio mensual

Copias: 300 ~ 600 (Máx. 800) Impresiones: 300 ~ 600 (Máx. 800)

# 3. Características principales

### (1) Copia láser de alta velocidad

- Dado el nulo tiempo de precalentamiento, la función de copia puede iniciarse inmediatamente después de activarse el interruptor de alimentación.
- El tiempo para la primera copia es de sólo de 9,6 segundos (modo normal).
- La velocidad de copia es de 10 copias/min., lo cual se adapta al uso a nivel empresarial, permitiendo mejorar la eficiencia laboral.

#### (2) Imagen digital de alta calidad

- Se pueden realizar imágenes de copia de alta calidad de 600 dpi.
- Además del modo de exposición automática, el modo de exposición manual puede ajustarse en cinco pasos.
- La función de copia en el modo foto permite realizar copias nítidas de imágenes de originales en medios tonos delicados tales como fotografías monocromáticas y fotografías a color.

#### (3) Funciones de copia más importantes

- Se pueden realizar copias con función de zoom desde 50% a 200% en incrementos de 1%
- También se pueden realizar copias continuas con un máximo de 99 hojas.
- El modo de ahorro de tóner reduce el consumo de tóner en aproximadamente un 10%
- Los programas del usuario permiten el ajuste/modificación de las funciones de acuerdo a las necesidades del usuario.


#### 4. Condiciones ambientales

Las condiciones ambientales necesarias para asegurar la calidad de copia y operaciones de la máquina son las siguientes:


#### (1) Condiciones normales de operación

Temperatura: 20°C ~ 25 Humedad ambiente: 65 ± 5% HR


## (2) Condiciones aceptables de operación



# (3) Condiciones de los elementos ópticos



#### (4) Condiciones de almacenamiento de suministros





# [2] ESPECIFICACIONES

# 1. Especificaciones básicas

Descripción	
Tipo	Sobremesa
Sistema de copia	En seco, electrostático
Segmento (clase)	Copiadora personal digital
Dimensiones externas (ancho $\times$ prof. $\times$ alto) (mm)	293 × 518 × 445 mm
Peso	Aprox. 43,3 lbs (19,6 kg), incluyendo TD y los cartuchos del tambor

# 2. Especificaciones de operación

	Sección, descripción		Detalles			
	Sistema de			1 bandeja (250 hojas) traspaso sencillo		
	alimentación de papel			1 bandeja (250 hojas) + traspaso múltiple (50 hojas)		
			Tamaño de papel	A4, B5, A5 (horizontal)		
		Sección de	Peso del papel	56 – 80 gr./m <sup>2</sup>		
		alimentación de papel desde la	Capacidad de alimentación de papel	250 hojas		
		bandeja	Tipos	Papel estándar, papel especial, papel reciclado		
			Observaciones	Disponible el ajuste de la guía de papel por parte del usuari		
			Tamaño de papel	A4, B5, A5, B6, A6 (Horizontal)		
			Peso del papel	52 – 130 gr./m <sup>2</sup>		
	Sistema	Sección de alimentación de papel de traspaso	Capacidad de alimentación de papel	50 hojas		
	AB	múltiple	Tipos	Papel estándar, papel especial, papel reciclado, OHP, etiquetas, tarjetas postales		
			Observaciones	Se dispone de ajuste de la guía de papel por parte del usuario		
			Tamaño de papel	A4, B5, A5, B6, A6 (Horizontal)		
			Peso del papel	52 – 130 gr./m <sup>2</sup>		
		Sección de alimentación de papel de traspaso sencillo	Capacidad de alimentación de papel	1 hoja		
Sección de			Tipos	Papel estándar, papel especial, papel reciclado, OHP, etiquetas, tarjetas postales		
alimentac ión de papel			Observaciones	Se dispone de ajuste de la guía de papel por parte del usuario		
pape.	Sección de alimentación de papel desde la bandeja		Tamaño del papel	8-1/2" × 14", 8-1/2 × 11", 8-1/2" × 5-1/2" (Horizontal)		
		Socción do	Peso del papel	15 – 21 lbs.		
		alimentación de papel desde la	Capacidad de alimentación de papel	250 hojas		
			Tipos	Papel estándar, papel especial, papel reciclado		
			Observaciones	Se dispone de ajuste de la guía de papel por parte del usuario		
			Tamaño de papel	8-1/2" × 14", 8-1/2 × 11", 8-1/2" × 5-1/2", 3-1/2" × 5- 1/2" (Horizontal)		
		Socián do	Peso del papel	14 – 34,5 lbs.		
	Sistema pulgadas	Sección de alimentación de papel de traspaso múltiple	Capacidad de alimentación de papel	50 hojas		
			Tipos	Papel estándar, papel especificado, papel reciclado, OHP, etiquetas, tarjeta postal		
			Observaciones	Se dispone de ajuste de la guía de papel por parte del usuario		
			Tamaño de papel	8-1/2" × 14", 8-1/2 × 11", 8-1/2" × 5-1/2" (Horizontal)		
			Peso del papel	14 – 34,5 lbs.		
		Sección de alimentación de papel de traspaso sencillo	Capacidad de alimentación de papel	1 hoja		
			Tipos	Papel estándar, papel especial, papel reciclado, OHP, etiquetas, tarjetas postales		
			Observaciones	Se dispone de ajuste de la guía de papel por parte del usuario		



Sección, descripción		Detalles		
Sección de	salida de	Vía de salida		Cara hacia abajo
papel	danda do	Capacidad de la bandeja de salida		100 hojas
Originales		Conjunto de original		Centro de Registro (borde izquierdo)
		Tamaño máximo del original		B4 (10" × 14")
		Tipos de originales		hoja, libro
		Detección de tamaño del original		Ninguno
		Sistema de exploración		Exploración con sensor CCD mediante escáner con lámpara de iluminación
	Sección	Sensor CCD	Resolución	400 dpi
Sección	de exploración	. ,	Tipo	Lámpara de xenón
de elementos	·	Lámpara de iluminación	Tensión	1,5 kV
ópticos		namnaoion	Consumo de energía	11 ± 3 W
	Sección	Sistema de escritura		La escritura al tambor OPC es por medio del láser semiconductor
	de escritura	Unidad láser	Resolución	600 dpi
	ooomara	Graduación		256 graduaciones/8 bits
		Fotoconductor	tipo	OPC (30¢)
			Vida útil	18k
		n Cargador	Sistema del cargador	Cargado con sierra dentada con una rejilla, / (-) descarga tipo scorotron
Formación	de la imagen		Sistema de transferencia	(+) sistema corotron de CC
			Sistema de separación	(–) Sistema corotron de CC
		Revelado	Sistema de revelado	Sistema de revelado en seco, con una escobilla magnética de 2 componentes
		Limpieza	Sistema de limpieza	Sistema de cuchilla cortadora (Contador de rotación)
		Sistema de fusión		Sistema del rodillo de calor
	Rodillo de calor superior  ón de fusión  Rodillo de calor inferior		tipo	rodillo de teflón
Sección de			tipo	Rodillo de goma de silicona
		16	tipo	Lámpara halógena
		lámpara calentadora	Tensión	100 V
			Consumo de alimentación	800 W
		Fuente de	Tensión	100 V, 110 V, 120/127 V, 230 V, 240 V
		alimentación	Frecuencia	Uso común de 50 y 60 Hz
			Máx.	1000 W
Sección de eléctricos	elementos		Promedio (durante la copia)	260 Wh/H *1)
		Consumo de alimentación	Promedio (en espera)	70 Wh/H *1)
		aimonaoion	Modo de precalentamiento	40 Wh/H *1)
			Modo de desconexión automática de la alimentación	18 Wh/H * <sup>1)</sup>

<sup>\*1)</sup> Puede fluctuar debido a las condiciones ambientales y a los cambios en la tensión de entrada.



# 3. Desempeño de copia

Se	cción, descripción		Detalles	
Aumento de la copia		Relaciones de aumento fijo		3R + 2E (sistema AB : 50, 70, 81, 100, 141, 200%) (Sistema pulgadas : 50, 64, 78, 129, 100, 200%)
		Relaciones de aumento de la función de zoom		50 ~ 200% (151 pasos en incrementos de 1%)
Pasos foto)	s manuales (manual,			5 pasos
Velocidad de copia		Tiempo de la primera copia	Alimentación de papel desde la bandeja	9,6 segundos (Modo de precalentamiento:16 segundos o menos / Modo de desconexión automática de la alimentación : 23 segundos o menos)
Sistema AB: A4		Velocidad de copia (CPM)	Alimentación manual de papel	Sencillo: 10,0 segundos. / Múltiple: 8,0 segundos (Modo de precalentamiento:16 segundos o menos / Modo de desconexión automática de la alimentación: 23 segundos o menos)
	(Horizontal)	(CFIVI)	Mismo tamaño	10
			Ampliación	10
			Reducción	10
		Valasidad da sania	Mismo tamaño	10
	B5 (Horizontal)	Velocidad de copia (CPM)	Ampliación	10
			Reducción	10
	Sistema pulgadas	Velocidad de copia (CPM)	Mismo tamaño	10
	8-1/2" × 14"		Ampliación	10
	(Horizontal)		Reducción	10
	0.4/0//	Velocidad de copia (CPM)	Mismo tamaño	10
	8-1/2" × 11" (Horizontal)		Ampliación	10
	,		Reducción	10
	dad máxima de s continuas			99
•			borde anterior	1 ~ 4 mm
		Zona muerta	Borde posterior	4 mm o menos
		Zona maona		3 mm o menos por lado
Zona	muerta		borde anterior	mismo tamaño: 3,0 mm o menos / Ampliación (200%): 1,5 mm o menos / Reducción (50%): 6,0 mm o menos
		Pérdida de imagen	Borde posterior	mismo tamaño: 3,0 mm o menos / Ampliación (200%): 1,5 mm o menos / Reducción (50%): 6,0 mm o menos
			Zona muerta del borde lateral	mismo lado: 3,0 mm o menos / Ampliación (200%): 1,5 mm o menos / Reducción (50%): 6,0 mm o menos
Tiemp preca	oo de Ientamiento			0 seg.
	oo de cancelación odo de ahorro de ía			0 seg.
Tiempo de recuperación de un atasco de papel				0 seg.



# 4. Otros

Sección, descripción				Observaciones				
	Modo de ahorro o		Se puede establecer o anular con la simulación del usuario.			Sí		
Función adicional	Modo de precalen		Se puede establecer o anular con la simulación del usuario.			Sí		
	Modo de desconexión a la alimentac		Se puede establecer o anular con la simulación del usuario.			Sí		
	Subsidiarias	SEC	SECL	SEEG	SUK	SCA	EX AB	EX pulgadas
	Bandeja (universal)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Cartucho de tambor	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Cartucho TD	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No*	No*
Accesorios	Cable de alimentación de CA	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Herramienta para la limpieza de la corona	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Manual de uso	Inglés 1	Inglés 1 Francés	QB/QE: Múltiples idiomas	Inglés 2	Inglés 2	Ex.) Inglés Francés Árabe	Ex.) Inglés Español
	*Con excepción de a	Igunos				•		




# [3] PIEZAS DE CONSUMO

## 1. Tabla de suministros

Común para todos los destinos

Nº	Nombre	Contenido Vida útil Nombre del producto		Envase	
1	Cartucho de revelador (Negro) x 1	Cartucho de tóner/revelador × 1 (Tóner: peso neto 220 gr.) (Revelador: peso neto 190 gr.)	6K (documento al 5%)	AL-100TD	5
2	Cartucho de tambor	Cartucho de tambor	18K	AL-100R	5

# 2. Identificación del número de control de producción (n.º de lote) (Cartucho de revelador)







División	Ν°
Opción para Japón	1
Opción Ex	2
Mismo envase, para Japón	6
Ex, mismo envase	7


# (Cartucho del tambor)

La etiqueta en el cartucho del tambor indica la fecha de fabricación.



División	Nο
Ex, producción	1
Opción	2
Mismo envase	3








# [4] VISTA DEL EXTERIOR Y ESTRUCTURA INTERNA


# 1. Vista exterior



(1)	Mesa de originales	(2)	Cubierta de originales	(3)	Cubierta lateral
(4)	Panel de operaciones	(5)	Cubierta frontal	(6)	Bandeja de papel
(7)	Botón de apertura de la cubierta lateral	(8)	Guías del papel	(9)	Mango
(10)	Bandeja de salida de papel	(11)	Extensión de la bandeja de salida de papel	(12)	Enchufe del cable de alimentación
(13)	Interruptor de alimentación				



## 2. Panel de operaciones



(1)	Tecla selectora de modo de exposición e indicadores	(2)	Teclas de claro y oscuro e indicadores de exposición	(3)	Indicadores de alarma*1
(4)	Tecla selectora de relación de copia e indicadores de relación de copia	(5)	Indicador de la función zoom	(6)	Tecla de visualización de la relación de copia (%)
(7)	Sección de visualización	(8)	Indicador en línea (ON LINE)	(9)	Indicador de ahorro de energía
(10)	Teclas de Zoom	(11)	Teclas de cantidad de copias	(12)	Tecla de borrado
(13)	Tecla de impresión e indicador de listo				

\*1

#### □ Indicador de reemplazo del tambor

Cuando el contador del tambor alcanza las 17.000 copias, el indicador se ilumina. Después de realizar 1.000 copias adicionales, el indicador comienza a parpadear y la máquina se detiene abruptamente (después de terminar el trabajo en realización) hasta que se instale un nuevo cartucho.

#### 8/v Indicador de alimentación errónea

#### indicador de reemplazo del cartucho TD

Cuando la densidad del tóner es inferior a un nivel especificado, el indicador de REEMPLAZO DEL CARTUCHO DE TÓNER/REVELADOR se ilumina para alertar al usuario.

Si no se agrega tóner después que se han copiado aproximadamente 10 hojas, el indicador comienza a parpadear y la máquina comienza el suministro de tóner. (El indicador de reemplazo del cartucho de Tóner/Revelador sigue iluminado).

Si la densidad del tóner no vuelve a un nivel específico dentro de dos minutos, el indicador READ se apaga y el indicador de Tóner/Revelador comienza a parpadear y la copiadora se detiene.

\*2 ENCENDIDA: Indica que la máquina se encuentra en el modo de ahorro de energía (precalentamiento).

Parpadeando: Indica que la máquina se encuentra en el proceso de cancelar el modo de ahorro de energía o justo después del suministro de la energía.

APAGADA: Indica que se ha completado el proceso de cancelación del modo de ahorro de energía y que la temperatura de fusión se encuentra en el estado de listo.


Las combinaciones de las lámparas indicadores anteriormente mencionadas son las siguientes: (● = ENCENDIDA, X = APAGADA)

Lámpara	Inmediatamente después de la conexión (ON) de la alimentación	Listo	Copia
Lámpara de precalentamiento	Parpadeando	×	X
Lámpara de listo	•	•	X
Otras lámparas	•	•	•

Lámpara	Modo de ahorro de energía (precalentamiento)	Modo de ahorro de energía (desconexión automática de la alimentación)	Cancelación del modo de ahorro de energía	La función de copia se inicia durante el proceso de cancelación del modo de ahorro de energía
Lámpara de precalentamiento	•	•	Parpadeando	Parpadeando
Lámpara de listo	•	×	•	×
Otras lámparas	•	×	•	•




# 3. Vista interior



(1)	Botón de liberación de bloqueo del cartucho TC	(2)	Cartucho TD	(3)	Cartucho del tambor
(4)	Mango del cartucho del tambor	(5)	Rodillo de alimentación de papel	(6)	Palanca de liberación de la unidad de fusión
(7)	Limpiador del cargador	(8)	Cargador de transferencia		




# 4. Motores y solenoides



Nº	Nombre de la pieza	Señal de control	Función, operación
(1)	Motor principal	MM	Acciona la copiadora.
(2)	Motor de espejos	MRMT	Acciona la base de espejos de los elementos ópticos (unidad de exploración).
(3)	Motor de tóner	TM	Suministra tóner.
(4)	Motor del ventilador de enfriamiento	VFM	Enfría la sección de elementos ópticos.
(5)	Solenoide del rodillo de resistencia	RRS	Solenoide de control de rotación del rodillo de resistencia
(6)	Solenoide de alimentación de papel	CPFS1	Solenoide de alimentación de papel desde el cassette
(7)	Solenoide de alimentación múltiple de papel	MPFS	Solenoide de alimentación manual de páginas múltiples




# 5. Sensores e interruptores



Nº	Nombre	Señal	Tipo	Función	Salida
(1)	Sensor de posición de origen de espejo	MHPS	Sensor de transmisión	Detección de posición de origen de espejo (unidad de exploración)	"H" en la posición de origen
(2)	Sensor POD	POD	Sensor de transmisión	Detección de salida de papel	"H" cuando pasa el papel
(3)	Sensor PPD2	PPD2	Sensor de transmisión	Detección de transporte de papel 2	"L" cuando pasa el papel
(4)	Interruptor de detección del cassette	CED1	Microinterruptor	Detección de la instalación del cassette	"H" cuando se inserta el cassette
(5)	Interruptor de detección de alimentación manual	MFD	Sensor de transmisión	Detección de alimentación manual de papel (sólo sencillo)	"L" cuando se detecta el papel
(6)	Sensor PPD1	PPD1	Sensor de transmisión	Detección de transporte de papel 1	"L" cuando pasa el papel
(7)	Interruptor de la puerta	DSW	Microinterruptor	Detección de apertura/cierre de la puerta (interruptor de seguridad para 5 V)	1 o 0 V de 5 V cuando la puerta se abre
(8)	Interruptor de la puerta	DSW	Microinterruptor	Detección de apertura/cierre de la puerta (interruptor de seguridad para 24 V)	1 o 0 V de 24 V cuando la puerta se abre
(9)	Interruptor de reposición del tambor	DRST	Microinterruptor	Interruptor de detección de tambor nuevo	Instantáneamente "H" cuando se instala un tambor nuevo




# 6. Unidades PWB



Nº	Nombre	Función
(1)	PWB de inversión de la lámpara de exposición	Control de la lámpara de exposición (lámpara de xenón)
(2)	PWB principal (MCU)	Control de la copiadora
(3)	PWB de operación	Introducción/indicación de operación
(4)	PWB de alimentación	Entrada de alimentación de CA, control de tensión de CC, control de alta tensión
(5)	PWB del sensor de CCD	Para exploración de la imagen
(6)	PWB del motor de la LSU	Para el accionamiento del motor poligonal
(7)	PWB del TCS	Para el control del sensor de tóner
(8)	PWB de la LSU	Para el control del láser



# 7. Vista en sección transversal



Nº	Nombre de la pieza	Función y operación
(1)	Unidad de exploración	Ilumina el original con la lámpara de copia y transfiere la luz reflejada a la unidad de lentes (CCD).
(2)	Lámpara de exposición	Lámpara de exposición (lámpara de xenón) llumina el original
(3)	Unidad de lentes	Explora la imagen de original con los lentes y el CCD.
(4)	LSU (Unidad láser)	Convierte la señal de la imagen del original en rayos láser y los escribe sobre el tambor.
(5)	Rodillo de salida de papel	Rodillo para la salida de papel
(6)	Cargador principal	Entrega en forma equitativa las cargas negativas a la superficie del tambor.
(7)	Rodillo de calor	Fusiona el tóner sobre el papel. (Rodillo de teflón)
(8)	Rodillo de presión	Fusiona el tóner sobre el papel. (Rodillo de goma silicona)
(9)	Tambor	Forma las imágenes.
(10)	Unidad de transferencia	Transfiere las imágenes sobre el tambor.
(11)	Rodillo de recogida	Recoge el papel alimentado manualmente. (Sólo en modo de alimentación múltiple)
(12)	Bandeja de alimentación manual de papel	Bandeja para alimentación manual de papel
(13)	Rodillo de alimentación manual de papel	Transporta el papel desde la puerta de alimentación manual de papel.
(14)	Unidad del rodillo PS	Efectúa la sincronización entre el borde anterior y el borde posterior del papel.
(15)	Rodillo de alimentación de papel	Recoge una hoja de papel desde el cassette.



# [5] DESEMBALAJE E INSTALACIÓN

# 1. ALGUNAS PALABRAS SOBRE LA INSTA-LACIÓN DE LA COPIADORA


Una instalación inadecuada puede dañar la copiadora. Por favor tenga cuidado con lo siguiente durante la instalación inicial y cada vez que se traslade de lugar la copiadora.

No instale su copiadora en sitios que estén:


• mojados, húmedos o muy polvorientos




• expuesto a la luz solar




mal ventilados



 esté sujeto a extremos de temperatura o cambios en la humedad, por ejemplo, cerca de un equipo de aire acondicionado o calefactor.




Asegúrese que exista espacio suficiente alrededor de la máquina para realizar el servicio y obtener una adecuada ventilación.



# 2. COMPROBACIÓN DE LOS COMPONEN-TES Y ACCESORIOS INCLUIDOS


Abra la caja y revise si los siguientes componentes y accesorios están incluidos.






#### 3. DESEMBALAJE

Desembale la copiadora y llévela al sitio de instalación tomándola por los mangos situados a ambos lados de la máguina.




# 4. EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES PROTECTORES DE EMBALAJE

(1) Retire los trozos de cinta (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) y (h) y la cubierta protectora (i). Luego abra la cubierta de originales y retire los materiales de protección (j) y (k).




(2) Utilice una moneda (u otro objeto adecuado) para retirar el

Guarde el tornillo en la bandeja de papel ya que deberá ser utilizado si la copiadora debe ser trasladada.




### 5. INSTALACIÓN DEL CARTUCHO TD


 Abra la cubierta lateral al mismo tiempo que pulsa el botón de apertura de la cubierta lateral.




(2) Retire la cinta de PRECAUCIÓN de la cubierta frontal y retire los dos pasadores de protección de la unidad de fusión tirando las dos correas hacia arriba al mismo tiempo.




(3) Empuje suavemente ambos lados de la cubierta frontal para abrir la cubierta.




(4) Retire el cartucho TD de la bolsa. Retire el papel protector. Sostenga el cartucho por ambos lados y agítelo horizontalmente cuatro o cinco veces.



(5) Sostenga la lengüeta de la cubierta protectora y tire la lengüeta hacia usted para retirar la cubierta.




(6) Inserte suavemente el cartucho TD hasta que se afirme en su lugar, mientras que pulsa el botón de bloqueo.





(7) Cierre la cubierta frontal y luego la cubierta lateral empujando las proyecciones redondas que están cerca del botón de apertura de la cubierta lateral.




# 6. CARGA DE PAPEL DE COPIA (instalación de la bandeja de papel)

(1) Levante el mango de la bandeja de papel y tire hacia afuera la bandeja de papel hasta que se detenga.




(2) Retire el bloqueo de la placa de presión. Gire el bloqueo de la placa de presión en la dirección de la flecha para desmontarla mientras presiona hacia abajo la placa de presión de la bandeja de papel.




(3) Guarde el bloqueo de la placa de presión que se ha retirado en el paso 2 y el tornillo que se ha retirado al desembalar (ver página 5-2, paso 2 de EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES PROTECTORES DE EMBALAJE) en la parte frontal de la bandeja de papel. Para guardar el bloqueo de la placa de presión, gire el bloqueo para encajarlo en la posición adecuada.






(4) Ajuste las guías del papel en la bandeja de papel al ancho y longitud del papel de copia. Apriete la palanca de la guía de papel (A) a y deslice la guía para ajustarse con el ancho del papel.


Mueva la guía de papel (B) a la rendija apropiada según lo marcado en la bandeja.



(5) Ventile el papel de copia e insértelo dentro de la bandeja. Asegúrese que los bordes se encuentren bajo los ganchos de las esquinas.




(6) Suavemente empuje la bandeja de papel nuevamente en la copiadora.



## 7. CONEXIÓN DE LA COPIADORA

(1) Asegúrese que el interruptor de alimentación de la copiadora esté en la posición OFF. Inserte el cable de alimentación incluido en el enchufe del cable de alimentación situado en la parte trasera de la copiadora.




(2) Enchufe el otro extremo del cable de alimentación en la toma de corriente más cercana.




# [6] Proceso de impresión


Se utiliza un tambor OPC para el fotoconductor. (Estructuras de las capas del tambor OPC)



# (1) Diagrama operacional



(Ciclo de operación básica)





# (2) Descripción del proceso de impresión

Esta impresora es una impresora sin impacto que utiliza un láser semiconductor y un proceso de impresión electrostático. Esta impresora utiliza un OPC (Fotoconductor Orgánico) para su material fotoconductor. Primero, la tensión de la unidad de corona principal carga la superficie del tambor y una imagen latente se forma en la superficie del tambor utilizando un rayo láser. Esta imagen latente conforma una imagen visible sobre la superficie del tambor cuando se aplica el tóner. La imagen de tóner posteriormente es transferida al papel de impresión por medio de la corona de transferencia y se fusiona sobre el papel de impresión en la sección de fusión con una combina/ción de calor y presión.

Paso 1: Carga

Paso 2: Exposición

\* Se forma la imagen latente sobre el tambor.

Paso 3: Revelado

La imagen latente que se ha formado sobre el tambor se cambia luego en imagen visible por medio del tóner.

tone

Paso 4: Transferencia

La imagen visible (imagen de tóner) sobre el tambor es transferido sobre el papel de impresión.

Paso 5: Limpieza

El tóner residual sobre la superficie del tambor es retirado y recogido por la cuchilla de limpieza.


Paso 6: Descarga de elementos ópticos

Se retira la carga residual sobre la superficie del tambor, por medio del rayo láser semiconductor.

# (3) Proceso de impresión real


### Paso 1: Carga de CC

Una carga negativa uniforme es aplicada sobre la superficie del tambor OPC por medio de la unidad de carga principal. El potencial estable es mantenido por medio de un cargador Scorotron. Las cargas positivas son generadas en la capa de aluminio.



Paso 2: Exposición (rayo láser, lentes)

Un rayo láser es generado desde el láser semiconductor y controlado por la señal del patrón de impresión. El láser escribe sobre la superficie del tambor OPC por medio de los espejos poligonales y la unidad de lentes. La resistencia de la capa OPC se reduce para una área expuesta por el rayo láser (correspondiente a la señal del patrón de impresión).El rayo neutraliza la carga negativa. Una imagen latente electrostática se forma en la superficie del tambor.



## Paso 3: Revelado (polarización de CC)


Un potencial de polarización se aplica al rodillo MG en el método de revelado con escobilla magnética de dos componentes, y el tóner es cargado en forma negativa por medio de la fricción con el transportador.


El área sin imagen de la superficie del tambor cargado con potencial negativo repele el tóner, mientras que las porciones expuestas por el láser en las cuales no existen cargas negativas, atraen el tóner. Como resultado, una imagen visible aparece sobre la superficie del tambor.

⊕ : Portador (partícula magnetizada)

• : Tóner (Carga negativa por fricción)

(N) (S): Imán permanent (provisto en tres lugares)






El tóner es atraído sobre el área sombreada debido a la polarización de revelado.

#### Paso 4: Transferencia

La imagen visible sobre la superficie del tambor es transferida al papel de impresión por medio de la aplicación de una carga positiva desde la corona de transferencia a la cara posterior del papel de impresión.




#### Paso 5: Separación

Dado que el papel de impresión está cargado positivamente por medio de la corona de transferencia, es descargado por la corona de separación. La corona de separación está conectada a tierra.

#### Paso 6: Limpieza


El tóner restante sobre el tambor es retirado y recogido por la cuchilla de limpieza. Es transportado a la sección de recolección de tóner usado en la unidad de limpieza por medio del rodillo de transporte de tóner usado.



### Paso 7: Descarga de elementos ópticos (Láser semiconductor)

Antes de que se detenga la rotación del tambor, el láser semiconductor es radiado sobre el tambor para reducir la resistencia eléctrica en la capa OPC y se elimina la carga residual, entregando un estado uniforme a la superficie del tambor para que se imprima la próxima página.

Cuando se reduce la resistencia eléctrica, las cargas positivas sobre la capa de aluminio se mueven y son neutralizadas con las cargas negativas en la capa OPC.



# Carga por medio del cargador Scorotron

#### Función

El cargador Scorotron funciona para mantener el potencial superficial del tambor equitativo en todo momento. Se utiliza para controlar el potencial superficial independientemente de las características de carga del fotoconductor.

#### Función básica

Una rejilla-pantalla se coloca entre la sierra dentada y el fotoconductor. Una tensión estable se agrega a la rejilla-pantalla para mantener la corriente de corona en el fotoconductor.

A medida que el fotoconductor es cargado por la sierra dentada desde la unidad de corona principal, aumenta el potencial de superficie. Esto aumenta el flujo de corriente a través de la rejilla-pantalla. Cuando el potencial del fotoconductor se acerca al potencial de rejilla, la corriente comienza a fluir a la rejilla de manera que el potencial del fotoconductor se pueda mantener a un nivel estable.

#### Control del proceso

#### Función


La señal del patrón de impresión se convierte en una imagen invisible por medio del láser semiconductor que utiliza el método de revelado negativo a positivo (reversible). Por lo tanto, si la polarización de revelado se agrega antes que el tambor esté cargado, el tóner es atraído sobre el tambor. Si la polarización de revelado no se agrega cuando el tambor está cargado, el portador es atraído al tambor debido a la fuerte fuerza electrostática del tambor.

Para evitar esto, el proceso es controlado mediante el ajuste del potencial del tambor y el potencial de rejilla por medio del cargador Scorotron.

#### Función básica

Se puede seleccionar la tensión que se agrega a la rejillapantalla, alto y bajo.

Para una comprensión más fácil, la figura más abajo muestra la transición de la tensión en la unidad de revelado.





#### Inicio

- Debido a que el potencial de rejilla está en un nivel bajo, el potencial del tambor se encuentra en aproximadamente –400 V. (El portador no puede ser atraído aunque el portador es tirado hacia el tambor por la fuerza electrostática de –400 V.
- 2) La polarización de revelado (-400 V) se aplica cuando el potencial del fotoconductor se cambia de BAJO a ALTO.
- Una vez que la polarización de revelado (-400 V) se aplica y el potencial del fotoconductor se eleva a ALTO, el tóner no será atraído al tambor.

#### Detención

Tiene lugar la secuencia de inversión.

Polarización de revelado restante en una situación anormal

#### Función

La polarización de revelado se pierde si el suministro de alimentación se corta durante el proceso de impresión. En este caso, el potencial del tambor se reduce levemente y el portador realiza depósitos sobre el tambor debido a la fuerte alimentación estática. Para impedir esto, la máquina incorpora una función para retener la polarización de revelado durante un cierto período y reducir gradualmente la tensión contra posibles pérdidas de alimentación.

#### Función básica

Normalmente, la tensión de polarización de revelado se retiene por un cierto tiempo antes que el tambor se detenga completamente si la máquina debe detenerse antes de completar el ciclo de impresión normal. La polarización de revelado se puede agregar antes de reasumir la operación después de una interrupción anormal. Por lo tanto, el portador no efectuará un depósito sobre la superficie del tambor.




# [7] DESCRIPCIONES OPERACIONALES

## (1) Descripción de la operación

La descripción de la operación se describe en relación a la configuración básica.

#### (Configuración básica)



## Descripción de la operación de copia

Condiciones de ajuste

1) Ajusta condiciones de copia tales como la cantidad de copias y densidad de copia con la sección de operación, y pulse el botón COPY. La información sobre las condiciones de copia se envía al MCU.

#### Exploración de la imagen

Cuando se pulsa el botón COPY, la sección de exploración inicia la exploración de las imágenes.
 La luz de la lámpara de copia es reflejada por el documento y transferida a través de los lentes al CCD.

### Señal lumínica/conversión de la señal eléctrica

3) La imagen es convertida en señales eléctricas por el circuito CCD y traspasada al MCU.

#### Proceso de la imagen

4) La señal de la imagen del documento enviada desde el circuito CCD es procesada bajo las condiciones revisadas y enviada a la LSU (unidad láser) como datos de impresión.

#### Señal eléctrica/conversión de la señal lumínica (rayo láser)

- La LSU emite rayos láser de acuerdo con los datos de impresión.
   (Las señales eléctricas son convertidas en señales lumínicas.)
- 6) Los rayos láser son irradiados a través del espejo poligonal y diversos lentes al tambor OPC.

#### Impresión

- 7) Las imágenes latentes electrostáticas se forman sobre el tambor OPC de acuerdo a los rayos láser, y las imágenes latentes se revelan para que sean imágenes visibles (imágenes de tóner).
- 8) Mientras tanto el papel es alimentado a la sección de transferencia de imagen en forma sincronizada con el borde anterior de la imagen.
- 9) Después de la transferencia de imágenes de tóner sobre el papel, las imágenes de tóner se fusionan al papel por medio de la sección de fusión. El papel copiado es descargado a la bandeja de salida.



# (2) Sección del escáner

#### 1) Como explorar documentos


El explorador tiene sensores que están ordenados en una línea. Estos sensores exploran una cierta área de un documento a la vez y envían secuencialmente las salidas. Cuando se ha terminado una línea, se explora la próxima línea, y se repite este procedimiento. La figura más adelante muestra el caso cuando las últimas dos secciones de una imagen que se está explorando se muestran con líneas en negrilla y las dos secciones anteriores que están siendo transmitidas se muestran con líneas punteadas.

La dirección de esta línea se denomina "dirección de exploración principal", y la dirección de exploración se denominadirección de sub-exploración".


En la figura de abajo, una línea aparece dividida en 4 secciones. En la realidad, sin embargo, una línea se divide en miles de secciones. Para la exploración se utiliza el elemento receptor de luz denominado CCD. La resolución básica indica la capacidad de exploración. La resolución básica se expresa en dpi (puntos/pulgadas) que muestra el número de elementos emisores de luz por pulgada en el documento.

La resolución básica de esta máquina es de 400 dpi.

En la dirección de subexploración, al mismo tiempo, el motor que acciona el sistema de elementos ópticos es controlado para explorar la imagen a la resolución básica.



#### 2) Estructura básica de la sección del escáner



1	Lámpara de copia (lámpara de xenón)	2	Reflector (placa de conversión de luz)	3	Espejo nº 1
4	Espejo nº 2	5	Espejo nº 3	6	Lente
7	Unidad de espejos nº 2/3	8	Unidad de la lámpara de copia	9	CCD
10	Motor de espejos	11	MHPS (Sensor de posición de origen de espejo)		

La unidad de exploración efectúa la exploración en el sistema de elementos ópticos digital.

La luz procedente de la fuente de luz (lámpara de xenón) es reflejada por un documento y pasa a través de tres espejos y lentes de reducción al elemento CCD (sensor de imagen) donde se forman las imágenes. Este sistema se conoce como el sistema del sensor de imágenes reducidas. La energía lumínica en el elemento CCD es convertida en señales eléctricas (señales analógicas). (Conversión fotoeléctrica). Las señales de salida (señales analógicas) se convierten en señales digitales (conversión A/D) y pasan al MCU (sección de proceso de la imagen/control principal). La resolución en este momento es de 400 dpi.

La unidad de espejos en la sección de exploración es accionada por el motor de espejos.

El MHPS se suministra para detectar la posición de origen de la unidad de la lámpara de copia.



## (3) Unidad láser


La imagen enviada desde el MCU (circuito de proceso de la imagen) es enviada a la LSU (unidad láser), donde es convertida en rayos láser.

#### 1) Estructura básica

La unidad LSU es la sección de escritura del sistema óptico digital.


El láser semiconductor se utiliza como la fuente de luz, y las imágenes son formadas sobre el tambor OPC por el espejo poligonal y el lente  $f\theta$ , etc.

Los rayos láser pasan a través del lente colimador, lente cilíndrico, espejo poligonal, lente  $f\theta$  y el espejo para formar imágenes sobre el tambor OPC en la dirección de exploración principal. El PWB de emisión de láser se suministra con el APC (control automático de alimentación) con el objeto de eliminar las fluctuaciones en la potencia del láser. El PWB del BF trabaja para medir el punto de inicio de escritura del láser.




Ν°	Componente	Función
(1)	Láser semiconductor	Genera rayos láser.
(2)	Lente colimador	Hace converger en paralelo los rayos láser.
(3)	Espejo poligonal, motor poligonal	Refleja los rayos láser a rpm constantes.
(4)	BD (Espejo, lente, PWB)	Detecta la sincronización de inicio de la exploración láser.
		Hace converger los rayos láser en un punto del tambor.
(5)	Lente fθ	Hace que las velocidades de exploración del láser a ambos extremos del tambor sean iguales una a la otra. (Vea la figura más abajo.)

Hace que las velocidades de exploración del láser a ambos extremos del tambor sean iguales una a la otra.



#### 2) Ruta del rayo láser



# 3) Composición

Ancho efectivo de exploración:

216 mm (máx.)

Resolución:

600 dpi

Diámetro del rayo:

75 um en la dirección de exploración principal, 80 um en la dirección de subexploración.

Alimentación en la superficie de imagen:

0,20 ±0,03 mW (Longitud de onda láser 780 – 795 nm)


Sección del motor poligonal:

Motor sin escobillas 20,787 rpm nº de superficies de espejo:

6 superficies





### Sección de fusión



#### 1. Descripción general

Diagrama del bloque general (sección transversal) Vista superior





### A. Rodillo de calor

Un rodillo de presión se utiliza para el rodillo de calor y un rodillo de goma silicona se utiliza para el rodillo de calor inferior para un mejor desempeño de la unidad de fusión y separación de papel.


#### B. Uña de separación

Se utilizan tres uñas de separación en el rodillo de calor superior. Las uñas de separación están recubiertas con teflón para reducir la fricción con el rodillo e impedir un daño en el papel ocasionado por la uña de separación.

#### C. Control térmico

 La lámpara calentadora, termistor, PWB principal, PWB de suministro de alimentación de CC, y el triac dentro de la unidad de suministro de alimentación se utilizan para controlar la temperatura en la unidad de fusión.

Para evitar temperaturas anormalmente altas en la unidad de fusión, un freno térmico y fusibles térmicos se utilizan para propósitos de seguridad.



- La temperatura de la superficie del rodillo de calor superior se ajusta a 165°C ~ 190°C. La temperatura de la superficie durante el modo de ahorro de energía se establece en 100°C.
- La función de comprobación automática se activa cuando se presenta alguno de los siguientes problemas de funcionamiento, y una "H" aparece en la ventana de copias múltiples.
  - a. Cuando la temperatura del rodillo de calor se eleva sobre 240°C.
  - b. Cuando la temperatura de la superficie del rodillo de calor cae bajo 100°C durante el ciclo de copia.
  - c. Termistor abierto
  - d. Fusible térmico abierto
  - e. Cuando la temperatura del rodillo de calor no alcanza 190°C dentro de los 27 segundos después del suministro de la alimentación.

### D. Resistor de fusión

#### Resistor de fusión

Este modelo se suministra con un resistor de fusión en la sección de fusión para mejorar la eficiencia de transferencia. Las descripciones generales se indican a continuación.


#### **Descripciones generales**

Dado que el rodillo de calor superior es conductor cuando el papel de copia está muy húmedo y la distancia entre la unidad de transferencia y unidad de fusión es corta, la corriente de transferencia se filtra a través del papel de copia, el rodillo de calor superior y la escobilla de descarga.



# Sección de alimentación de papel y sección de transporte de papel

### 1. Ruta de transporte de papel y operaciones generales



(1)	Unidad del explorador	(6)	Cargador principal	(11)	Rodillo de recogida
(2)	Lámpara de copia	(7)	Rodillo de calor	(12)	Bandeja de alimentación manual de papel
(3)	Unidad de lentes	(8)	Rodillo de presión	(13)	Rodillo de alimentación manual de papel
(4)	LSU (Unidad láser)	(9)	Tambor	(14)	Unidad de rodillo PS
(5)	Rodillo de salida de papel	(10)	Unidad de transferencia	(15)	Rodillo de alimentación de papel


La alimentación de papel se efectúa de dos maneras; alimentación de papel desde la bandeja y alimentación manual del papel. La bandeja es de tipo universal, y tiene una capacidad de 250 hojas. El sistema de carga frontal le permite instalar o retirar la bandeja desde la cubierta frontal.

Las descripciones generales de la alimentación de papel desde la bandeja y de la alimentación manual de papel se entregan a continuación.

## A. Operación de alimentación de papel desde el cassette


 En la figura de más abajo se muestran las posiciones del rodillo de recogida, del manguito del embrague de alimentación de papel, y del enganche de alimentación de papel en el estado inicial sin pulsar el botón COPY después de la iluminación de la lámpara de listo.

El enganche de alimentación de papel está en contacto con la proyección del manguito del embrague.



2. Cuando se pulsa el botón COPY, el motor de accionamiento principal comienza a rotar para accionar cada engranaje de accionamiento.


El engranaje de accionamiento de recogida también es accionado en ese momento. Dado, sin embargo, que el enganche de alimentación de papel está en contacto con la proyección del manguito del embrague, la rotación del engranaje de accionamiento no se transmite al rodillo de recogida, el cual por lo tanto no gira.




# AL-1000/1010


 Aproximadamente después de 0,1 segundos después que el motor principal inicia la rotación, el solenoide de alimentación de papel de la bandeja (PFS) se activa durante un momento.


Esto desengancha el enganche de alimentación de papel de la proyección del manguito del embrague, transmitiendo la rotación del engranaje de recogida al eje del rodillo de alimentación de papel, lo que hace girar al rodillo de recogida para alimentar el papel.






- 4. Después de media rotación del rodillo de recogida, el engranaje de alimentación de papel es puesto en contacto con la proyección del manguito del embrague, deteniendo la rotación del rodillo de recogida.
- 5. En este momento, el papel es alimentado a través del interruptor de detección de entrada de papel (PPD1), y detectado por el mismo. Aproximadamente después de 0,15 segundos desde la detección del papel por parte del PPD1, el solenoide de alimentación de papel desde la bandeja (PFS) gira de manera que la proyección del manguito del embrague entra en contacto con el enganche de alimentación de papel para detener el rodillo de recogida. Luego el rodillo de recogida gira durante aproximadamente 0,15 segundos, de manera que el borde anterior del papel se presiona en forma pareja en el rodillo de resistencia, impidiendo los atascos en la alimentación.





- 6. Para liberar el rodillo de resistencia, el solenoide de alimentación de papel desde la bandeja y el solenoide de resistencia son activados por la señal de inicio de papel para desenganchar el enganche de inicio de resistencia desde la proyección del manguito del embrague, transmitiendo rotación al engranaje de accionamiento de resistencia al eje del rodillo de resistencia. Por lo tanto el papel es transportado por el rodillo de resistencia.
- 7. Después que el rodillo de resistencia inicia la rotación, el papel es pasado a través de la guía de pretransferencia a la sección de transferencia. Las imágenes son transferidas al papel, el cual es separado del tambor OPC por la curva del tambor y la sección de separación.




 El papel separado desde el tambor es pasado a través de la guía de papel de la unidad de fusión, el rodillo de calor (sección de fusión), POD (detección de salida de papel) a la bandeja de copia.





# B. Operación de alimentación manual múltiple de papel

 Antes de la operación de alimentación de papel, el solenoide de alimentación manual de papel (MPFS) se desactiva (OFF) como se muestra en la figura más abajo.




2. Cuando se pulsa el botón PRINT, el solenoide de alimentación manual de papel (MPFS) se activa para desenganchar el enganche de alimentación manual de papel A desde el manguito A del embrague de alimentación manual de papel, haciendo girar el rodillo de alimentación manual de papel y el rodillo de elevación manual. Al mismo tiempo, el tope de alimentación manual de papel se abre y el rodillo de elevación manual es presionado contra la superficie del papel para iniciar la alimentación de papel.





3. Cuando el retén C del manguito del embrague de alimentación manual de papel se cuelga sobre el enganche de alimentación manual, el tope de alimentación manual cae y el rodillo de elevación manual se eleva. En ese momento, el rodillo de alimentación manual de papel gira.





4. El borde anterior del papel transportado es presionado sobre el rodillo de resistencia por el rodillo de transporte. Luego el papel es detenido temporalmente para permitir la sincronización con el borde anterior de la imagen en el tambor OPC.

Las operaciones a continuación son las mismas que para las operaciones de alimentación de papel desde la bandeja. (Vea A-5  $\sim$  8.)



5. El solenoide se desactiva para cerrar la puerta y regresar al estado inicial.






# C. Condiciones de ocurrencia de mala alimentación de papel


- Cuando se conecta la alimentación: PPD o POD se activa (ON) cuando se conecta el suministro de alimentación.
- (2) Operación de copia
  - a. Atasco PPD 1) PPD1 no se desactiva dentro de 4 segundos después de la desactivación del rodillo de resistencia.
  - b. Atasco PPD 1) PPD2 se desactiva inmediatamente después de la activación del rodillo de resistencia.
    - PPD2 no se desactiva dentro de 1,2 segundos después de la desactivación del rodillo de resistencia.
  - c. Atasco POD 1) POD no se desactiva dentro de 2,9 segundos después de la activación del rodillo de resistencia.
    - POD no se desactiva dentro de 1,5 segundos ~ 2,7 segundos después de desactivar PPD2.

# Mecanismo de detección de tambor nuevo de la unidad de procesamiento

Cuando se conecta la alimentación, el engranaje de detección 20T hace girar al engranaje de detección 38T en la dirección de la flecha para empujar el microinterruptor (interruptor de detección de proceso) instalado en la cubierta del sensor de la máquina, determinando que se ha instalado un nuevo tambor.



 Cuando el engranaje de detección 38Y da una rotación, ya no existe otro engranaje y se detiene.
 La sección de enganche del engranaje 38T es enganchado y fijado con la proyección de la cubierta de proceso.





# [8] DESMONTAJE Y MONTAJE

Antes de desmontar, asegúrese de desconectar el cable de alimentación para seguridad.

Los procedimientos de desmontaje y montaje se describen en las siguientes secciones:

- 1. Sección de alta tensión
- 2. Sección del panel de operaciones
- 3. Sección óptica
- 4. Sección de fusión
- 5. Sección de alimentación/transporte de papel desde bandeja
- 6. Sección de alimentación manual de papel
- 7. Sección del bastidor trasero
- 8. Sección de suministro de energía


### 1. Sección de alta tensión

#### A. Lista


nº	Nombre de la pieza Ref.	página
1	Unidad del cargador de transferencia	8-1
2	Hilo del cargador	8-1

#### B. Procedimiento de desmontaje

 Pulse el botón de apertura/cierre de la cubierta lateral y abra la cubierta lateral.



(2) Empuje hacia arriba los retenes de sujeción (2 posiciones) de la cubierta lateral y desmonte el cargador de transferencia.




C. Procedimiento de montaje

Para el montaje, invierta el procedimiento anterior.




#### D. Limpieza del hilo del cargador

(1) Desmonte el cargador del limpiador de la unidad de alimentación manual de papel.





(2) Ajuste el limpiador del cargador a la unidad de transferencia, y muévalo recíprocamente unas pocas veces en la dirección de la flecha mostrada en la figura más abajo.



### E. Reemplazo del hilo del cargador

- (1) Desmonte la cubierta TC y retire el tornillo.
- (2) Desmonte el muelle y retire el hilo del cargador.
- (3) Instale un nuevo hilo en el cargador invirtiendo los procedimientos (1) y (2). En este momento, tenga cuidado con los siguientes elementos.
  - El final del hilo del cargador deberá estar dentro de 1,5 mm.
  - La sección del gancho del resorte (sección de bobinado del hilo del cargador) deberá estar en el margen de la sección de proyección.
  - Tenga cuidado de no enrollar el hilo del cargador.








# 2. Sección del panel de operaciones

#### A. Lista


nº	Nombre de la pieza Ref.	página
1	Unidad del panel de operaciones	8-3
2	PWB de operación	8-3

## B. Procedimiento de desmontaje

(1) Retire los tornillos (4 unidades), el cableado preformado y la unidad del panel de operaciones.



- (2) Retire los tornillos (3 unidades) y el soporte del PWB.
- (3) Retire los tornillos (3 unidades) y el PWB de operación.



### C. Procedimiento de montaje

Para el montaje, invierta el procedimiento de desmontaje


# 3. Sección óptica

### A. Lista

nº	Nombre de la pieza Ref.	página
1	Unidad de la lámpara de copia	8-4
2	Lámpara de copia	8-4
3	Unidad de lentes	8-4


### B. Procedimiento de desmontaje

(1) Desmonte las piezas como se indica a continuación.






Retire los tornillos (2 unidades), y desmonte la unidad de la lámpara de copia del cableado de accionamiento de la base




Tire de la unidad de la lámpara de copia hacia usted para desmontar el cableado preformado.



(4) Retire los tornillos (4 unidades) y desmonte la cubierta.

(5) Retire los tornillos (2 unidades), el cableado preformado, y la unidad de elementos ópticos.



Al instalar la unidad de lentes, consulte "9-7. Referencia para la instalación de la unidad de lentes.

## C. Procedimiento de montaje


Básicamente invierta el procedimiento de desmontaje

El cableado de accionamiento de la base de espejos y los métodos de colocación del cableado de accionamiento de las lentes se describen más abaio.

- a. Colocación del cábleado de accionamiento de la base de espejos
  - 1. Enganche el dispositivo de metal del cableado de accionamiento de la base de espejos sobre la proyección de la placa de la base de elementos ópticos.
  - Pase el cableado a través de la ranura externa de la polea doble. (En este momento, compruebe que la unidad de espejos nº 2/3 esté en contacto con la placa de posicionamiento de la base de espejos.)

    Mantenga de tal manera que la ranura de la polea de bobinado esté hacia arriba y bobine 9 vueltas el cableado de accionamiento de la base de espejos.

  - Coloque la octava vuelta del cableado de accionamiento de la base de espejos en la ranura de la polea de bobinado y fije con un tornillo.
  - Pase el cableado bajo la placa de la unidad de espejos nº 2/3 y enróllelo alrededor de la polea A.
  - Pase el cableado a través de la ranura interna de la polea doble y páselo a través de la polea B.
  - Enganche el gancho del resorte en la placa de la base de



Después de instalar el cableado de accionamiento de la base de espejos, asegúrese de realizar el ajuste de la distorsión de la imagen de la dirección de exploración principal.


# 4. Sección de fusión

#### A. Lista


n⁰	Nombre de la pieza Ref.	página			
1	1 Termistor				
2	Sensor PPD2	8-5			
3	Lámpara calentadora	8-6			
4	Rodillo de presión	8-5			
5	Rodillo de calor	8-5			

# B. Procedimiento de desmontaje


- (1) Desmonte los conectores (3 unidades) de la cubierta trasera.
- (2) Abra la cubierta lateral, retire dos tornillos, y desmonte la unidad de fusión.



(3) Corte la cinta de sujeción, retire el tornillo y desmonte el termistor.




(4) Retire el tornillo y desmonte la guía de giro en U.




### Desmonte la sección del rodillo de presión

(5) Retire los tres tornillos, desmonte la cubierta inferior de fusión en el lado derecho, y abra la sección del rodillo de calor.




(6) Retire el tornillo y desmonte el sensor PPD2.







(7) Retire el resorte de la placa a la derecha y desmonte la lámpara calentadora.




(8) Retire el resorte y desmonte las uñas de separación (3 unidades).



(9) Retire el anillo E y desmonte la puerta de inversión.




(10) Desmonte las palancas de liberación de presión en los lados derecho e izquierdo.




(11) Desmonte el rodillo de presión, el cojinete de presión y el resorte.

Nota: Aplique grasa a las secciones especificadas con \*.




## Desmontaje del rodillo de calor (Continuado desde el paso (4).)

(5) Retire los tornillos, desmonte la cubierta de la unidad de fusión y abra la sección del rodillo de calor.







(6) Retire el anillo C y el cojinete de fusión y desmonte el rodillo de calor.



(7) Desmonte las piezas del rodillo de calor. Nota: Aplique grasa a las secciones especificadas con \*.



(8) Retire los dos tornillos y desmonte la unidad térmica.



### C. Procedimiento de montaje

Para montaje, invierta el procedimiento de desmontaje.


# 5. Sección de alimentación/transporte de papel desde bandeja

#### A. Lista


nº	Nombre de la pieza Ref. página					
1	PWB del sensor PPD1 8-					
2	Unidad LSU	8-10				
3	Unidad del bastidor intermedio	8-10				
4	Rodillo de alimentación de papel	8-11				

#### B. Procedimiento de desmontaje

(1) Retire los seis conectores y tornillos del PWB principal, y levante la unidad de elementos ópticos y el PWB principal para extraer.




(2) Retire el mylar de aislamiento del PWB y desmonte el sensor de detección de transporte de papel (PPD2).







(3) Retire los dos tornillos y desmonte el motor de tóner.




(4) Retire los dos muelles y abra la unidad de bastidor intermedio.




(5) Retire las poleas en ambos lados y desmonte el rodillo de salida de papel.




(6) Tire hacia afuera la perilla del rodillo de salida de papel y desmonte la correa.




(7) Libere el bloqueo de la polea de la correa (a) y retire el cojinete de la polea de la correa.




(8) Retire el rodillo de salida de papel.



(9) Retire la guía del cableado preformado.




(10) Retire los cinco tornillos y desmonte la placa de accionamiento principal y la correa.







(11) Retire las piezas tal como se indica más abajo, y retire el solenoide de liberación de presión y el solenoide de alimentación de papel.




(12) Retire seis tornillos y retire la unidad LSU.



- (13) Retire dos tornillos y retire el conector de la unidad de fusión.
- (14) Retire los cinco tornillos y el conector y levante la unidad del bastidor intermedio para retirar.




- (15) Retire el tornillo y el anillo E y retire la placa a tierra semicircular PS y la unidad del rodillo PS.
- (16) Retire el anillo E y retire el embrague de muelle desde la unidad del rodillo PS.







(17) Retire tres tornillos y retire la guía de papel frontal TC.



(18) Retire el tornillo y el conector, y retire el PWB del sensor PPD1.



- (19) Retire los dos anillos E y desmonte el rodillo de alimentación de papel.
- (20) Retire los tres anillos E y desmonte la unidad de embrague.



# C. Procedimiento de montaje

Para el montaje, invierta el procedimiento anterior.




# 6. Sección de alimentación manual de papel A. Lista


n⁰	Nombre de la pieza Ref.	página		
1	Rodillo de transporte manual	8-15		
2	Interruptor de detección del cassette	8-13		
3	PWB del sensor PPD1	8-13		
4	Unidad de detección de la puerta lateral	8-12		

### B. Procedimiento de desmontaje Unidad de alimentación sencilla

(1) Retire el tornillo y desmonte la cubierta superior de la unidad de alimentación sencilla.




(2) Retire el tornillo y desmonte la unidad de detección de la puerta lateral.






(3) Retire los tres tornillos y desmonte el bastidor superior de alimentación manual sencilla.






(4) Desmonte el PWB del sensor PPD1.





(5) Retire el anillo E y desmonte el rodillo de transporte de alimentación manual de papel.



(6) Desmonte el interruptor de detección de cassette.

(7) Desmonte la cubierta múltiple.










### Unidad de alimentación múltiple

(1) Retire el tornillo y desmonte la cubierta superior de la unidad de alimentación múltiple.




(2) Retire el tornillo y desmonte la unidad de detección de la puerta lateral.






(3) Retire los tres tornillos y desmonte el bastidor superior de alimentación múltiple de papel.




(4) Retire los tres tornillos y desmonte la unidad de la consola de alimentación múltiple desde el bastidor superior de alimentación múltiple de papel.







(5) Retire los tres anillos E y desmonte el rodillo de alimentación manual de papel B9.



(6) Desmonte el rodillo de recogida.



(7) Corte la cinta de sujeción y desmonte el solenoide de alimentación múltiple de papel.




#### C. Procedimiento de montaje

Para montaje, invierta el procedimiento de desmontaje.

#### D. Instalación del soporte de la placa de presión

(1) Instale el soporte de la placa de presión de manera que la sección de resina no esté cubierta con el sello M1-N.






### 7. Sección del bastidor trasero

#### A. Lista


nº	Nombre de la pieza Ref.	página
1	Motor de espejos	8-16
2	Motor principal	8-16
3	Motor del ventilador aspirador	8-16

### B. Procedimiento de desmontaje


(1) Retire los tres tornillos y desmonte la cubierta trasera.




(2) Quite los dos tornillos, y retire el cableado preformado y el motor de espejos.



(3) Retire los dos tornillos y un cableado preformado, y desmonte el motor principal.



(4) Retire los dos tornillos y un conector y desmonte el motor del ventilador aspirador.



### C. Procedimiento de montaje

Para montaje, invierta el procedimiento anterior.




# 8. Sección de suministro de energía

# A. Lista

n⁰	Nombre de la pieza Ref.	página			
1	PWB de alimentación	8-17			

B. Procedimiento de desmontaje(1) Retire los dos tornillos y un conector, y desmonte el PWB de alimentación.



# C. Procedimiento de montaje

Para montaje, invierta el procedimiento de desmontaje.



# [9] Ajustes

#### 1. Sección óptica

#### (1) Ajuste de la distorsión de la imagen

Existen los siguientes dos tipos de distorsión de la imagen.

- Distorsión horizontal de la imagen
- Distorsión vertical de la imagen

En esta máquina, la distorsión de la imagen se ajusta modificando el paralelismo de los espejos (unidad de la lámpara de copia, unidad de espejos n.º 2/3).


#### a. Ajuste de la distorsión horizontal de la imagen


#### I. Resumen

Se puede ejecutar el paralelismo de los espejos por medio de la instalación de la unidad de la lámpara de copia y la unidad de espejos n.º 2/3 en la posición de referencia. Sin embargo, el paralelismo debe comprobarse realizando una copia, y debe ser ajustado en caso de ser necesario.

- II. Casos en los cuales es necesario realizar este ajuste
  - 1) Cuando se desmontan la unidad de la lámpara de copia y la unidad de espejos n.º 2/3 o sus piezas se reemplazan.
  - Cuando se desmontan o reemplazan las piezas de la unidad de la lámpara de copia y la sección de accionamiento de la unidad de espejos n.º 2/3.
  - Cuando la imagen de copia está distorsionada como se indica a continuación:








#### III. Herramientas necesarias

- Destornillador (+)
- Llave de tuerca hexagonal
- Regla
- Patrón de prueba para el ajuste de la distorsión (Haga usted mismo un patrón de prueba como se describe más abajo.)
   Dibuje un rectángulo en un papel (B4 o 8 1/2" x 14") tal como se indica más abajo.


Asegúrese de que tenga cuatro ángulos rectos.




L = 10 mm

#### IV. Procedimiento de ajuste

- Desmonte la cubierta derecha (unidad de alimentación manual de papel), la placa de referencia del documento.
- 2) Desmonte el cristal de documentos.




 Afloje el tornillo de fijación del cable de la unidad de la lámpara de copia.




4) Gire manualmente el engranaje de accionamiento de la unidad de la lámpara de copia/unidad de espejos n.º 2/3 para poner en contacto la unidad de espejos n.º 2/3 con la placa de posicionamiento de la unidad de espejos n.º 2/3. Cuando la unidad de espejos n.º 2/3 haga contacto con la placa de posicionamiento de la unidad de espejos n.º 2/3 en el lado del bastidor trasero en forma simultánea, se ha logrado adecuadamente el paralelismo mecánico de la unidad de espejos n.º 2/3.

Si uno de los lados de la unidad de espejos n.º 2/3 hace contacto con la placa de posicionamiento de la unidad de espejos n.º 2/3 y el otro lado no hace contacto, el paralelismo no es el apropiado.

Si el paralelismo es inapropiado, ejecute el procedimiento del paso 5).




5) Afloje el tornillo prisionero de la polea de accionamiento de la unidad de espejos n.º 2/3 en el lado en el cual la unidad de espejos n.º 2/3 no hace contacto con la placa de posicionamiento de la unidad de espejos n.º 2/3.



Polea de accionamiento de la unidad del escáner


6) Sin mover el eje de la polea de accionamiento de la unidad de espejos n.º 2/3 unidad de lámpara de copia, gire manualmente la polea de accionamiento de la unidad de la lámpara de copia/unidad de espejos n.º 2/3 en la misma dirección del tornillo prisionero que aflojó. Cuando haga contacto con la placa de posicionamiento de la unidad de espejos n.º 2/3, atornille y fije el tornillo prisionero.




- 7) Gire manualmente el engranaje de accionamiento de la unidad de la lámpara de copia/unidad de espejos n.º 2/3 para poner en contacto la unidad de espejos n.º 2/3 con la placa de posicionamiento, y ejecute el procedimiento indicado en el paso 4).
  - Repita los procedimientos desde el paso 4) a 7) hasta que se ajuste apropiadamente el paralelismo de la unidad de espejos n.º 2/3.
- 8) Con la placa de posicionamiento de la unidad de espejos n.º 2/3 en contacto con la unidad de espejos n.º 2/3, ponga la unidad de la lámpara de copia en contacto con el bastidor derecho y fije la unidad de la lámpara de copia al cable de accionamiento.

Los procedimientos 1) a 8) son para el ajuste del paralelismo horizontal mecánico. La unidad de la lámpara de copia y los espejos n.º 2/3 se fijan en las posiciones especificadas y el paralelismo horizontal mecánico de los espejos n.º 2/3 se ajusta.

Luego debe ajustarse el paralelismo horizontal de los elementos ópticos con los siguientes procedimientos.



9) Coloque el patrón de comprobación de distorsión de la imagen sobre la mesa de documentos, y haga una copia en reducción (75%) en un papel tamaño A4 o 11" × 8 1/2" con la cubierta de documentos abierta.



Patrón de comprobación de distorsión de la imagen




# Compruebe la distorsión de la imagen horizontal. LL = LR, no hay distorsión horizontal

LL y LR: Distancia entre la línea horizontal de la imagen de copia y el borde del fondo negro

LL LR


Fondo negro

11) Si LL no es igual a LR, ejecute el siguiente procedimiento. Afloje el tornillo prisionero de la polea de accionamiento de la unidad de la lámpara de copia/unidad de espejos n.º 2/3 en la parte frontal del bastidor trasero.



Polea de accionamiento de la unidad del escáner

12) Sin mover el eje de la polea de accionamiento de la unidad de espejos n.º 2/3 unidad de la lámpara de copia, gire la polea de accionamiento de la unidad de la lámpara de copia/unidad de espejos n.º 2/3 cuyo tornillo prisionero fué aflojado, y ajuste el paralelismo de la unidad de la lámpara de copia/unidad de espejos n.º 2/3.



- 13) Apriete el tornillo prisionero de la polea de accionamiento de la unidad de la lámpara de copia/unidad de espejos n.º 2/3.
- 14) Compruebe la distorsión de la imagen de la misma manera que en el paso 10). Repita los procedimientos 11) a 14) hasta que se elimine la distorsión de la imagen horizontal.


#### b. Ajuste de la distorsión de la imagen vertical

#### I. Resumen

En este ajuste, el equilibrio izquierda-derecha se ajusta cambiando el equilibrio izquierda-derecha del bastidor de la unidad de exploración n.º 2 en el lado del bastidor delantero.

#### II. Nota

- Ajuste de la distorsión de la imagen horizontal
- III. Casos en los cuales es necesario realizar este ajuste
  - Cuando se desmonta o se reemplazan las piezas de la sección de accionamiento de la unidad de la lámpara de copia/unidad de espejos n.º 2/3.
  - Cuando la imagen de copia está distorsionada como se indica a continuación:




#### IV. Herramientas necesarias

- Destornillador (+)
- Destornillador (–)
- Regla
- Patrón de prueba para el ajuste de la distorsión (Haga usted mismo un patrón de prueba.)

Dibuje un rectángulo en un papel tamaño A4 o 8  $1/2'' \times 11''$  tal como se indica más abajo:

Asegúrese de que tenga cuatro ángulos rectos.




#### V. Procedimiento de ajuste


- 1) Coloque el patrón de prueba para el ajuste de la distorsión de la imagen sobre el cristal de documentos, y haga una copia normal en un papel tamaño A4 o 8  $1/2" \times 11"$ .
- 2) Compruebe la distorsión de la imagen en los lados derecho e izquierdo.

Si ambas líneas verticales están en paralelo una con la otra, el equilibrio de la distorsión derecha-izquierda es el apropiado. (Puede, sin embargo, existir cierta distorsión.)

Si los cuatro ángulos son ángulos rectos, significa que no existe distorsión y que no es necesario realizar el siguiente procedimiento.




3) Si el equilibrio de la distorsión derecha-izquierda es inapropiado, afloje el tornillo de fijación del riel de la unidad de espejos n.º 2/3 para cambiar y ajustar el equilibrio derecha-izquierda del riel de la unidad de espejos n.º 2/3.



(Nota)

Si es mayor la distorsión en el lado del borde anterior (visto en la dirección de transporte del papel), cambie la altura del riel izquierdo de la unidad de espejos n.º 2/3. Si es mayor la distorsión en el lado del borde posterior (visto en la dirección de transporte del papel), cambie la altura del riel derecho de la unidad de espejos n.º 2/3.




Cambie la altura del lado derecho del riel.



Cambie la altura del lado izquierdo del riel.

 Realice una copia para comprobar la distorsión de la imagen vertical.

Si los cuatro ángulos son ángulos rectos, significa que el ajuste está completo.



#### (2) Ajuste de la relación de aumento de copia

La relación de aumento de la copia deberá ajustarse en la dirección de exploración principal y en la dirección de subexploración. Para efectuar el ajuste, utilice la SIM 48-1.

#### a. Descripción

Se puede ejecutar automática o manualmente el ajuste de la relación de aumento de la dirección (delantera/trasera) de exploración principal.

Ajuste automático: El ancho de la línea de referencia marcada en la placa de corrección de sombreado se explora para ejecutar automáticamente el ajuste de la relación de aumento de la dirección (delantera/trasera) de exploración principal.

Ajuste manual: El ajuste se realiza por medio de operaciones de teclas. (Tanto en el ajuste automático como en el ajuste manual, el valor de ajuste del registro de datos de zoom se cambian para el ajuste.)

La relación de aumento en la dirección de subexploración se ajusta cambiando la velocidad de exploración (escáner) de la base de espejos.

# b. Ajuste de la relación de aumento de la dirección de exploración principal

#### I. Nota

Antes de ejecutar este ajuste, se deberán completar los siguientes ajustes. De lo contrario, este ajuste no podrá realizarse adecuadamente.


- Ajuste de la distorsión de la imagen
- Se deberá instalar la unidad de lentes en la posición de referencia.
- II. Casos en los cuales es necesario realizar este ajuste
  - Cuando se desmontan o se reemplazan las piezas de la unidad de espejos y lentes.
  - Cuando se desmontan o se reemplazan las piezas de la sección de accionamiento de la unidad de la lámpara de copia/unidad de espejos n.º 2/3.
  - 3) Cuando se reemplaza el PWB principal.
  - 4) Cuando se reemplaza la EEPROM en el PWB principal.
  - 5) Cuando ocurre el error "U2".
  - Cuando se ejecuta el ajuste de la distorsión de la imagen de copia.

#### III. Herramientas necesarias

- Destornillador (+)
- Regla

#### IV. Procedimiento de ajuste

1) Coloque verticalmente la regla sobre la mesa de documentos. (Utilice una regla larga para un ajuste preciso.)






- 2) Ajuste la relación de aumento de copia a 100%.
- 3) Haga una copia en papel tamaño A4 o  $8^{1}/_{2}" \times 11"$ .
- 4) Mida la longitud de la imagen de la regla copiada.

(Cuando se utiliza una regla de 100 mm como original.)

5) Calcule la relación de aumento de la dirección de exploración principal. Relación de aumento en la dirección de exploración principal Dimensiones de la imagen de copia × 100 (%)

Dimensión del original

Original (Regla) HARDDENCE STAINLESS 120 130 100 150 1/2mm Shizuoka



6) Compruebe que la relación de aumento de la copia esté dentro del margen especificado. Si no está dentro del margen especificado, ejecute los siguientes procedimientos.

del papel

Ejecute la SIM 48-1 para seleccionar el modo de ajuste de la relación de aumento de copia en la dirección de exploración principal. Para seleccionar el modo de aiuste, utilice la tecla de selección de modo de copia.

En el caso de ajuste automático, cuando se pulsa el interruptor PRINT, la unidad de la base de espejos se mueve hacia la placa blanca de sombreado para explorar el ancho de la línea de referencia, calculando el valor de corrección y visualizando

y guardando este valor. Después de la ejecución del ajuste automático, salga del modo simulación y realice una copia para comprobar la relación de aumento.

Si la relación de aumento no está dentro del margen especificado (100 ±1,0%), ajústela manualmente como se indica a continuación.

Modo de ajuste	Lámpara que se enciende
Ajuste automático de la relación de aumento de copia en la dirección de exploración principal	Lámpara de exposición automática encendida
Ajuste manual de la relación de aumento de copia en la dirección de exploración principal	Lámpara de exposición manual encendida
Ajuste de la relación de aumento de copia en la dirección de subexploración	Lámpara de exposición en modo de Foto encendida


- 8) Ponga el modo de ajuste en Manual con la tecla de selección de modo copia.
- Introduzca el nuevo valor de ajuste de la relación de aumento de copia en la dirección de exploración principal con la tecla de ajuste de cantidad de copias y pulse el botón COPY.
- 10) Cambie el valor de ajuste y repita el ajuste hasta que la relación esté dentro del margen especificado. Cuando el valor de ajuste se cambia en 1, la relación de aumento cambia en 0,1%.

### c. Relación de aumento de copia en la dirección de subexploración


Antes de ejecutar este ajuste, se deberán haber completado los


siguientes ajustes. De lo contrario, este ajuste no podrá ser ejecutado apropiadamente.

- Ajuste de la distorsión de la imagen
- Debe estar instalado en la posición de referencia de la unidad de lentes.
- II. Casos en los cuales es necesario realizar este ajuste
  - 1) Cuando se desmontan o se reemplazan las piezas de la unidad de espejos y lentes.
  - Cuando se desmonta o se reemplaza una pieza de la sección de accionamiento de la unidad de exploración.
  - Cuando se reemplaza el PWB principal.
  - Cuando se reemplaza la EEPROM en el PWB principal.
  - Cuando ocurre el error "U2".
  - Cuando se ejecuta el ajuste de la distorsión de la imagen de copia.
- III. Herramientas necesarias
  - Destornillador (+)
  - Regla
- IV. Procedimiento de ajuste
  - 1) Coloque la regla sobre la mesa de documentos tal como se indica más abajo. (Utilice una regla larga para un ajuste preciso.)



- 2) Ajuste la relación de aumento de copia a 100%.
- 3) Haga una copia en papel tamaño A4 o 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" × 11".





- 4) Mida la longitud de la imagen de la regla copiada.
- 5) Calcule la relación de aumento de copia en la dirección de subexploración.


Relación de aumento de copia en la dirección de subexploración

- 6) Compruebe que la relación de la copia real esté dentro del margen especificado. (100  $\pm$  1,0%). Si no está dentro del margen especificado, ejecute los siguientes procedimientos.
- 7) Ejecute la SIM 48-1 para seleccionar el modo de ajuste de la relación de aumento de copia en la dirección de subexploración. Para seleccionar el modo de ajuste, utilice la tecla de selección de modo de copia. (Lámpara de exposición en modo de Foto encendida)
- 8) Introduzca el nuevo valor de ajuste de la relación de aumento de copia en la dirección de subexploración utilizando la tecla de ajuste de cantidad de copias, y pulse el botón COPY.

Repita los procedimientos 1) — 8) hasta que la relación de aumento real para copia al 100% en la dirección de subexploración esté dentro del margen especificado.

Cuando el valor de ajuste se cambia en 1, la relación de aumento cambia en 0,1%.

(3) Referencia para la instalación de la unidad de lentes Instale la unidad de lentes de manera que el número de la unidad de lentes en la placa de ajuste de los lentes quede alineado con la línea marcada en la placa base.



Ejemplo: Número de la unidad de lentes –2,8 Instale la unidad de lentes a 2 escalas en la dirección de salida de papel desde la línea de referencia.

Nota: Nunca toque los otros tornillos con excepción del tornillo de fijación de la unidad.

La unidad de lentes se suministra únicamente como una unidad completa.



#### (4) Ajuste de la posición de la imagen

Existen los siguientes cinco tipos de ajuste de la posición de la imagen, los cuales se ejecutan por control de láser, a excepción del ajuste de la posición de inicio de exploración de la imagen. Para los ajustes se utilizan las SIM 50 – 01 y SIM 50 – 10.

Nº	Item de ajuste	Simulación			
1	Posición de inicio de la impresión	50 – 01			
2	Cantidad de zona muerta en el borde anterior de la imagen	50 – 01			
3	Posición de inicio de la exploración de la imagen 50 – 01				
4	Cantidad de zona muerta en el borde posterior de la imagen	50 – 01			
5	Desviación de centro	50 – 10			

Para seleccionar el modo de ajuste con la SIM 50 - 01, utilice la tecla de selección de densidad de copia.

Las relaciones entre los modos de ajuste y las lámparas que se encienden se indican en la siguiente tabla.

Modo de ajuste	Lámpara que se enciende
Posición de inicio de la impresión	Lámpara Auto (AE)
Cantidad de zona muerta en el borde anterior de la imagen	Lámpara Manual (TEXTO)
Posición de inicio de la exploración de la imagen	Lámpara Foto
Cantidad de zona muerta en el borde posterior de la imagen	Lámparas Auto, Manual y Foto

Para seleccionar el modo de ajuste con la SIM 50 – 10, utilice la tecla de selección del modo copia.

Las relaciones entre los modos de ajuste y las lámparas que se encienden son las que se indican en la siguiente tabla

Máquina equipada con la unidad de alimentación manual múltiple de papel


Modo de ajuste	Lámpara que se enciende
Desviación de centro de impresión (cassette)	Auto, Cassette
Desviación de centro de impresión (alimentación manual)	Auto, Manual
Desviación de centro de documento	Auto, Manual

Máquina equipada con la unidad de alimentación manual sencilla de papel

Desviación de centro de impresión (cassette)	Auto, Cassette
Desviación de centro de impresión (alimentación manual)	Auto
Desviación de centro de documento	Auto, Manual

#### 1. Ajuste del borde anterior

 Coloque una regla en el centro de la guía del borde anterior del papel tal como se indica más abajo, y cúbrala con un papel tamaño B4 o 8 1/2" x 14".




- 2) Ejecute la SIM 50 01
- 3) Ajuste la posición de inicio de impresión (lámpara AE encendida)(A), la cantidad de zona muerta en el borde anterior (lámpara TEXTO encendida) (B) y la posición de inicio de la exploración (Lámpara FOTO encendida)(C) a 0, y haga una copia a una escala de 100%.

- Mida la cantidad de pérdida de imagen (R mm) de la imagen de la regla.
  - Ajuste  $C = 10 \times R$  (mm). (Ejemplo: Ajuste el valor de C a 30.) Cuando se incrementa el valor de C en 10, la pérdida de imagen se reduce en 1 mm. (Defecto: 50)
- 5) Mida la distancia (H mm) entre el borde anterior del papel y la posición de inicio de impresión de la imagen. Ajuste A = 10 × H (mm). (Ejemplo: Ajuste el valor de A a 50.) Cuando el valor de A se incrementa en 10, el borde anterior de la imagen se desplaza 1 mm hacia el borde anterior del papel. (Defecto: 50)
- Ajuste la cantidad de zona muerta del borde anterior a B = 50 (2,5 mm).

Cuando el valor de B se incrementa en 10, la cantidad de zona muerta se incrementa en aproximadamente en 1 mm. Para 25 o menos, sin embargo, la cantidad de zona muerta se transforma en cero. (Defecto: 50)


(Ejemplo)

Distancia entre el borde anterior del papel y la imagen: H = 5 mm




# 2. Ajuste de la cantidad de zona muerta en el borde posterior de la imagen

 Coloque una regla en la sección del borde posterior de un papel tamaño A4 o 11" x 8 1/2" según lo indicado en la figura más abajo, y cúbrala con un papel tamaño B4 o 8 1/2" x 14". Papel B4 o 8½" x 14"



- Ejecute la SIM 50 01 para seleccionar el modo de ajuste de la cantidad de zona muerta en el borde posterior de la imagen.
   El valor de ajuste se visualiza en la sección de indicación de cantidad de copias.
- Realice una copia y mida la cantidad de zona muerta en el borde posterior de la imagen.


Cantidad de zona muerta (Valor estándar: 2 - 3 mm)




 Si el valor de medición está fuera del margen especificado, cambie el valor de ajuste y repita el procedimiento de ajuste. El valor por defecto es 50.

#### 3. Ajuste de la desviación de centro

- Coloque el patrón de prueba confeccionado por usted para el ajuste de la posición de centro de manera que la línea de centro quede alineada con la marca central de la guía de documento.
  - Patrón de prueba para el ajuste de la posición de centro Dibuje una línea en el centro de un papel tamaño A4 o 8 1/2" x 11" en la dirección de transporte de papel.



- 2) Ejecute la SIM 50 10 para seleccionar el modo de ajuste de desviación de centro de impresión (alimentación de papel desde el cassette).
  - El valor de ajuste se visualiza en la sección de indicación de cantidad de copias.
- 3) Realice una copia y compruebe que la línea de centro copiada esté adecuadamente posicionada.
  - El valor estándar es  $0 \pm 2$  mm desde el centro del papel.



- 4) Si el valor medido está fuera del margen especificado, cambie el valor establecido y repita el procedimiento de ajuste. Cuando el valor de ajuste se incrementa en 1, la imagen de copia se desplaza 0,1 mm hacia el bastidor trasero.
  - Para la alimentación manual de papel, cambie el modo de ajuste de alimentación manual de papel y ejecute un procedimiento similar.
  - Dado que la desviación del centro del documento se ajusta automáticamente por medio del CCD el cual explora las líneas de referencia (F/R) en la parte trasera de la guía del documento, no existe necesidad de ajustarlo manualmente.

#### 2. Ajuste de la densidad de copia

# (1) Cuándo se debe efectuar el ajuste de la densidad de copia

El ajuste de la densidad de copia deberá realizarse en los siguientes casos:

- Cuando se ejecuta el mantenimiento.
- Cuando se ajusta la tensión de polarización de rejilla/polarización de revelado.
- Cuando se limpia la sección de elementos ópticos.
- Cuando se reemplaza una pieza en la sección de elementos ópticos.
- Cuando se desmonta la sección de elementos ópticos.
- Cuando se reemplaza el tambor OPC.
- Cuando se reemplaza el PWB de control principal.
- Cuando se reemplaza la EEPROM en el PWB de control principal.
- Cuando ocurre el error de memoria (U2).

#### (2) Nota sobre el ajuste de la densidad de copia

# 1) Procedimiento previo a la ejecución del ajuste de la densidad de copia

- Limpie la sección de elementos ópticos.
- Limpie o reemplace el hilo del cargador.
- Compruebe que la tensión en la sección de alta tensión y la tensión de polarización de revelado están dentro del margen especificado.

# (3) Herramientas necesarias para el ajuste de la densidad de copia

- Uno de los siguientes patrones de prueba: UKOG-0162FCZZ, UKOG-0089CSZZ, ESCALA DE GRISES KODAK
- Papel blanco B4 (14" × 8 1/2")
- El ajuste AE del programa de usuario deberá ser de "3."




Tabla de comparación del patrón de prueba

UKOG- 0162FCZZ DENSIDAD №	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	W
UKOG- 0089CSZZ DENSIDAD №	0,1		0,2		0,3				0,5	1,9	0
ESCALA DE GRISES KODAK		1		2		3		4		19	Α



#### (4) Características del ajuste de densidad de copia

Para el ajuste de la densidad de copia, se utiliza la función de cambio de datos de imagen incorporada en el LSI de procesamiento de imagen.

Lista de los modos de ajuste

Modo Automático	Brillo en 1 paso solamente
Modo Manual	Brillo en 5 pasos. Sólo se realiza el ajuste del brillo en el centro.
Modo de Foto	Brillo en 5 pasos. Sólo se realiza el ajuste del brillo en el centro.
Modo Manual T/S	Brillo en 5 pasos. Sólo se realiza el ajuste del brillo en el centro.
Modo Automático T/S	Brillo en 1 paso solamente

# (5) Procedimiento de ajuste de la densidad de copia Utilice la SIM 46-01 para ajustar la densidad de copia para cada modo de copia.

Para la selección de los modos, utilice la tecla de selección de modo copia.


#### A. Ajuste del patrón de prueba (UKOG-0162FCZZ)

 Coloque el patrón de prueba de manera que el borde del mismo quede alineado con la línea de referencia A4 (Carta) de la mesa de documentos. Luego coloque un papel blanco tamaño B4 (14" x 8 1/2") sobre el patrón de prueba y cierre la cubierta de documentos.



#### B. Ejecute el ajuste en cada modo.

- (1) Ejecute la SIM 46-1.
- (2) Seleccione el modo a ser ajustado con la tecla de selección de modo de exposición. Ajuste el nivel de exposición a 3 para todos los ajustes. (Excepto para el modo automático.)



- (1) Tecla de selección de modo/lámpara indicadora
- (2) Tecla de selección de nivel de exposición/lámpara indicadora

Modo de ajuste	Lámpara indicadora de modo de exposición	Nivel de exposición	Nivel de ajuste del patrón de grises Sharp
Modo automático	Lámpara Auto encendida	_	"3" se copia levemente.
Modo manual	Lámpara Manual encendida	3	"3" se copia levemente.
Modo de Foto	Lámpara Foto encendida 3		"3" se copia levemente.
Modo manual T/S	Lámpara Manual/Lámpara Foto encendida	3	"4" se copia levemente.
Modo auto- mático T/S	Lámpara Auto/Lámpara Foto encendida	3	"4" se copia levemente.

#### (3) Realice una copia.

Compruebe el nivel de ajuste (mostrado en la tabla siguiente) del patrón de prueba de exposición (escala de grises Sharp).

	Nivel de ajuste de la Escala de Grises Sharp				
Sin modo de ahorro de tóner	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 W Copiado levemente No copiado				
Modo de ahorro de tóner	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 W  Copiado levemente  No copiado				

(Cuando esté demasiado brillante): Reduzca el valor que

Reduzca el valor que aparece en la sección de indicación de can-

tidad de copias.

(Cuando está demasiado oscuro): Incremente el valor que

aparece en la sección de indicación de can-

tidad de copias.

<sup>\*</sup> El valor se puede ajustar dentro del margen de 1 — 99.




#### 3. Ajuste de alta tensión

# (1) Cargador principal (polarización de rejilla) Nota:

- ullet Utilice un multímetro digital con resistencia interna de 10 M $\Omega$  o con mayor capacidad de medición.
- Después de ajustar la salida BAJA de rejilla, ajuste la salida ALTA. No invierta la secuencia.

#### **Procedimientos**

- 1. Ajuste el margen del multímetro digital a DC700 V.
- Conecte el extremo positivo de la varilla de prueba al conector CN11-3 (GRID) de la sección de alta tensión del PWB de suministro de energía y conecte el extremo negativo a la tierra del bastidor (placa radiante).
- Ejecute la SIM 8-3. (La salida del cargador principal es suministrada durante 30 segundos en el modo de salida BAJA de tensión de rejilla.)
- 4. Ajuste el volumen de control (VR-141) de manera que la tensión de salida sea de  $-400 \pm 20$  V.
- Ejecute la SIM 8-2. (La salida del cargador principal es suministrada durante 30 segundos en el modo de salida ALTA de tensión de rejilla.)
- 6. Ajuste el volumen de control (VR-142) de manera que la tensión de salida sea 580  $\pm 10$  V.




#### (2) Ajuste de la polarización de revelado Nota:

 Para lograr un ajuste correcto se deberá utilizar un multímetro digital con una resistencia interna de 1 GΩ.

#### **Procedimientos**

- 1. Ajuste el margen del multímetro digital a DC500 V.
- Conecte el extremo positivo de la varilla de prueba al conector CN-10-1 (DV BIAS) y conecte el extremo negativo al conector CN10-2 (FG).
- 3. Ejecute la SIM 8-1. (La polarización de revelado es emitida durante 30 segundos)
- 4. Ajuste el volumen de control (VR-121) de manera que la tensión de salida sea  $-400 \pm 5$  V.






# [10] SIMULACIONES, CÓDIGOS DE ERROR

#### 1. Cómo entrar en el modo de simulación

Para entrar en el modo de simulación (para técnicos), pulse las siguientes teclas: Borrado → Selección de densidad → Borrado → Selección de densidad Para cancelar el modo de simulación, pulse la tecla de borrado. Diagrama de flujo para acceso al modo de simulación





# 2. Lista de simulaciones

Código principal	Código secundario	Descripción		
1	1	Comprobación del funcionamiento del escáner		
	1	Comprobación del funcionamiento de las lámparas indicadoras del panel de operaciones		
5	2	Comprobación del funcionamiento de la lámpara de fusión y del ventilador de refrigeración		
	3	Comprobación del funcionamiento de la lámpara de copia		
6	1	Comprobación del funcionamiento de los solenoides de alimentación de papel (CPFS1, CPFS2, MPFS)		
	2	Comprobación del funcionamiento del solenoide de registro (RRS)		
7	1	Indicación de tiempo de calentamiento y envejecimiento con JAM (atasco)		
1	6	Envejecimiento intermitente		
	1	Comprobación de la polarización de revelado		
8	2	Comprobación del cargador principal (modo de salida de rejilla alta)		
0	3	Comprobación de la tensión de rejilla (modo de salida de rejilla baja)		
	6	Comprobación del cargador de transferencia		
10	-	Comprobación del funcionamiento del motor de tóner		
14	-	Cancelación de errores (excepto U2)		
16	-	Cancelación del error U2		
	5	Visualización del valor del contador total		
00	12	Visualización del valor del contador del tambor		
22	14	Visualización de la versión de la P-ROM		
	21	Visualización del valor del contador del escáner		
	7	Puesta en cero del contador del tambor		
24	13	Puesta en cero del contador del escáner		
	1	Comprobación del funcionamiento del motor principal		
25	10	Comprobación del funcionamiento del motor poligonal		
	1	Ajuste de la sección de alimentación manual de papel		
	6	Selección de destino		
	7	Comprobación de las condiciones de la máquina		
	20	Ajuste de zona muerta de borde posterior		
26	30	Activación/desactivación del control de aplicación de la marca CE		
20	38	Cancelación de parada por término de vida útil del tambor		
	39	Ajuste de la capacidad de la memoria		
	40	Ajuste del tiempo de desactivación (OFF) del motor poligonal		
		Control de sincronización de activación de transferencia (Ajuste del tiempo de activación de		
	42	transferencia		
30	1	Visualización del estado del sensor de papel		
	1	Ajuste de la temperatura de fusión		
43	4	Ajuste de la temperatura de fusión para copias múltiples		
46	1	Ajuste de la densidad de copia		
48	1	Ajuste de la relación de aumento en dirección de exploración hacia adelante/atrás		
	1	Ajuste de la posición del borde anterior y de la zona muerta para el borde anterior/posterior del papel		
50	10	Ajuste del desplazamiento de centro		
51	2	Ajuste del despiazamento de centro		
61	3	Ajuste del bucie de registro  Comprobación del motor poligonal (salida HSYNC)		
63	1			
64	1	Comprobación de sombreado  Autoimpresión mediante motor solamente (modo 1 por 2)		
04	ı	Autompresion mediante motor solamente (motor i por 2)		

(\*)En el modo de simulación (a excepción del modo de envejecimiento), cuando se pulsa la tecla de incremento de 1 dígito simultáneamente con la tecla %, la primera tecla funciona como tecla de decremento de 1 dígito.

Cuando se pulsa la tecla de incremento de 10 dígitos simultáneamente con la tecla %, la primera tecla funciona como tecla de decremento de 10 dígitos.



# 3. Descripción de las simulaciones

Código principal	Código secundario	Descripción				
1	1	Comprobación del funcionamiento del escáner (Operación/Procedimiento)  1. Cuando se ejecuta esta simulación, la posiciór	n de origen del espejo es detectada.			
		Nombre del sensor lámpara indicadora				
		Sensor de posición de origen del espejo	Lámpara indicadora de reemplazo del cartucho de tambor OPC			
		la relación de aumento de copia actualmente sele	de exploración es efectuada a la velocidad correspondiente a eccionada. e arbitrariamente con la tecla de selección de relación de			
5	1	Comprobación del funcionamiento de las lámpara (Operación/Procedimiento) Cuando se pulsa la tecla START, los LEDs del pa	as indicadoras del panel de operaciones anel de operaciones se encienden durante 5 seg.			
	2	Comprobación del funcionamiento de la lámpara de fusión y del ventilador de refrigeración (Operación/Procedimiento) Cuando se pulsa la tecla START, la lámpara de fusión se enciende (500 ms) y apaga (500 mseg.) repetidamente 5 veces.  Durante este período, el ventilador de refrigeración gira en modo de alta velocidad. Una vez finalizada la operación, el ventilador de refrigeración gira en modo de baja velocidad.				
	3	Comprobación del funcionamiento de la lámpara de copia (Operación/Procedimiento) Cuando se pulsa la tecla START, la lámpara de copia se enciende durante 5 seg.				
6	1	Comprobación del funcionamiento de los solenoides de alimentación de papel (CPFS1, CPFS2, MPFS) (Operación/Procedimiento) Cuando se pulsa la tecla START, el solenoide de alimentación de papel seleccionado mediante la tecla de selección de bandeja se activa (ON) (500 ms) y desactiva (OFF) (500 ms) repetidamente 20 veces.				
	2	Comprobación del funcionamiento del solenoide de registro (RRS) (Operación/Procedimiento) Cuando se pulsa la tecla START, el solenoide de registro (RRS) se activa (ON) (500 ms) y de ms) repetidamente 20 veces.				
7	1	<ol> <li>Cuando la operación de calentamiento finaliza enciende.</li> </ol>	ón de calentamiento comienza. ado cada segundo en la sección de cantidad de copias. , la cuenta de tiempo se detiene y la lámpara de preparado se			
	6	Envejecimiento intermitente (Operación/Procedimiento) 1. Cuando se ejecuta esta simulación, la operaciona. Cuando la operación de calentamiento finaliza 3. Introduzca la cantidad de copias y pulse la tect repetidamente.	ón de calentamiento comienza.			



Código principal	Código secundario	Descripción			
8	1	Comprobación de la polarización de revelado (Operación/Procedimiento) Cuando se pulsa la tecla START, la polarización de revelado es suministrada durante 30 seg.			
	2	Comprobación del cargador principal (modo de salida de rejilla alta) (Operación/Procedimiento) Cuando se pulsa la tecla START, la salida del cargador principal es suministrada durante 30 seg. en modo de tensión de rejilla ALTA.			
	3	Comprobación de la tensión de rejilla (modo de salida de rejilla baja) (Operación/Procedimiento) Cuando se pulsa la tecla START, la salida del cargador principal es suministrada durante 30 seg. en modo de tensión de rejilla BAJA.			
	6	Comprobación del cargador de transferencia (Operación/Procedimiento) Cuando se pulsa la tecla START, la salida del cargador de transferencia es suministrada durante 30 seg.			
10	-	Comprobación del funcionamiento del motor de tóner (Operación/Procedimiento) Cuando se pulsa la tecla START, la salida del motor de tóner es suministrada durante 30 seg.			
14	-	Cancelación de errores (excepto U2) (Operación/Procedimiento) Cuando se cancela el error, la simulación también es cancelada automáticamente.			
16	-	Cancelación del error U2 (Operación/Procedimiento)  1. Cuando se pulsa la tecla START, la suma de comprobación del contador total de la EEPROM es reescrita y el error es cancelado.  2. Cuando se cancela el error, la simulación también es cancelada automáticamente.			
22	5	Visualización del valor del contador total (Operación/Procedimiento) El valor del contador total se divide en dos secciones de 3 dígitos, y es indicado repetidamente en la sección de cantidad de copias. Ejemplo de indicación En el caso de 12345  012 → blanco → 345 → 55 blanco → 012 0,7 s 0,3 s 0,7 s 1,0 s 0,3 s			
	12	Visualización del valor del contador del tambor (Operación/Procedimiento) El valor del contador del tambor instalado se divide en dos secciones de 3 dígitos, y es indicado repetidamente en la sección de cantidad de copias.  * El método de indicación es el mismo que para el valor del contador total.			
	14	Visualización de la versión de la P-ROM (Operación/Procedimiento) La versión de la P-ROM es indicada en 3 dígitos en la sección de cantidad de copias.			
	La versión de la P-ROM es indicada en 3 dígitos en la sección de cantidad de copias.  Visualización del valor del contador del escáner El valor del contador del escáner instalado se divide en dos secciones de 3 dígitos, y es ine en la sección de cantidad de copias.  * El método de indicación es el mismo que para el valor del contador total.				



Código principal	Código secundario	Descripción				
24	7	Puesta en cero del contador del tambor (Operación/Procedimiento) Cuando se pulsa la tecla START, el valor del contador del tambor es puesto en 0.				
	13	Puesta en cero del contador del escáner (Operación/Procedimiento) Cuando se pulsa la tecla START, el valor del contador del escáner es puesto en 0.				
25	1	Comprobación del funcionamiento del motor principal (Operación/Procedimiento) Cuando se pulsa la tecla START, el motor principal gira durante 30 seg. Para reducir el consumo de tóner, las distintas operaciones son ejecutadas dependiendo de las instalación de unidad de revelado. Cuando la unidad de revelado está instalada, la polarización de revelado, el cargador principal y la rejilla tamb son activados. Cuando la unidad de revelado no está instalada, sólo gira el motor. * No active forzosamente el interruptor de apertura/cierre de puerta para ejecutar esta simulación.				
	10	Comprobación del funcionamiento del motor poligonal (Operación/Procedimiento) Cuando se pulsa la tecla START, el motor poligonal funciona durante 30 seg.				
26	1	Ajuste de la sección de alimentación manual de papel (Operación/Procedimiento)  1. Cuando se ejecuta esta simulación, se visualiza el código de alimentación manual actualmente registrado.  2. Introduzca el código correspondiente a la alimentación manual y pulse la tecla START; el ajuste será cambiado.  Código Alimentación manual  0 Alimentación manual individual  1 Alimentación manual múltiple				
	6	Selección de destino (Operación/Procedimiento)  1. Cuando se ejecuta esta simulación, se visualiza el código de destino actualmente registrado.  2. Introduzca el código correspondiente al destino deseado y pulse la tecla START; el ajuste será cambiado.  Código Destino 0 Serie pulgadas 1 Serie EX AB 2 Serie AB para Japón				
	7	Comprobación de las condiciones de la máquina (Operación/Procedimiento) Cuando se ejecuta esta simulación, se visualiza el ajuste actual de la máquina.  CPM Indicación de cantidad de copias 10 cpm 10 12 cpm 12 15 cpm 15				



Código	Código	Descrinción				
principal	secundario		Descripción			
26	20		ta para borde posterior			
		(Operación/Procedim	,			
		<ol> <li>Cuando se ejecuta muerta borde posteri</li> </ol>	a esta simulación, se visualiza el código actualmente registrado para el ajuste de zona			
		•	or. go para el ajuste de zona muerta de borde posterior y pulse la tecla START; el ajuste será			
		cambiado.	go para di ajadici de 2014 modita de 20140 postorior y parse la testa 017/1(1), di ajadici della			
		Código	Ajuste de zona muerta para borde posterior			
		0	Zona muerta en borde posterior permitida			
		1	Zona muerta en borde posterior no permitida			
	30		ción del control de aplicación de la marca CE			
		(Operación/Procedim	,			
			esta simulación, se visualiza el código actualmente registrado para aplicación de la marca CE.			
			go de aplicación de la marca CE y pulse la tecla START; el ajuste será cambiado.			
		Código	Ajuste de la aplication de la marca CE			
		0	Control de aplicación de marca CE desactivado (OFF)			
		1	Control de aplicación de marca CE activado (ON)			
	38		da por término de vida útil del tambor			
		(Operación/Procedim	nento) a esta simulación, se visualiza el código actualmente registrado.			
			go y pulse la tecla START; el ajuste será cambiado.			
		Código	Ajuste			
			Parar al término de la vida útil del tambor			
		0				
		1	Cancelar parada al término de la vida útil del tambor			
	39					
		Código	Ajuste			
		0	Ninguna memoria			
		1	4 Mbytes			
		2	6 Mbytes			
	40	(Operación/Procedim 1. Cuando se ejecuta	desactivación (OFF) del motor poligonal niento) a esta simulación, se visualiza el código actualmente registrado. go y pulse la tecla START; el ajuste será cambiado.			
		Código	Ajuste			
		0	0 sec			
		1	30 sec			
		2	60 sec			
		3	90 sec			
	42	(Operación /Procedir 1. Cuando se ejecuta 2. Introduzca el códiç	ación de activación de transferencia (Ajuste del tiempo de activación de transferencia) miento) a esta simulación, se visualiza el código actualmente registrado. go y pulse la tecla START; el ajuste será cambiado. (Si se introduce un número que sea e indican a continuación, el tiempo por defecto será ajustado automáticamente.)			
		Código	Ajuste			
		0	Ajuste por defecto (330 mseg.)			
		1	-40 mseg			
		2	-30 mseg			
		3	-20 mseg			
		4	-10 mseg			
		5	Ajuste por defecto (330 mseg.)			
		6	+10 mseg			
		7	+20 mseg			
		8	+30 mseg			
		9	+40 mseg			



Código principal	Código secundario			Descripción	
30	1	(Operación/Procedin		ón de indicación de cantidad de copias.	
				·	
			mbre del sensor	Lámpara indicadora	
			n de transporte de papel 1 (PPD1)	Lámpara indicadora de reemplazo de la lámpara de revelado	
			n de transporte de papel 2 (PPD2)	Lámpara indicadora de atasco (JAM)	
			e salida de papel (POD) cho de tambor nuevo (DRST)	Lámpara indicador de reemplazo del cartucho del tambor OPC  Lámpara de zoom	
			pel del 2 <sup>°</sup> cassette (PPD3)	Lámpara indicadora del 2 <sup>o</sup> cassette	
		Detección de a	limentación de papel manual simple (MDF)	Lámpara AE	
43	1				
		Código	Temperatura de ajus	te (°C)	
		0	175		
		1	180		
		2	185		
		3	190 (*Ajuste por det	recto)	
		4	195		
		5	200		
			a esta simulación, se visualiza el go y pulse la tecla START; el aju:  Temperatura de ajus:	ste será cambiado.	
		0	155	le ( O)	
		1	160		
		2	165 (*Ajuste por def	recto)	
		3	170		
		4	175		
		5	180		
		cambiada automátic		quina durante tiradas de copias múltiples, la temperatura de fusión es ido mediante la SIM 43-1 al nivel seleccionado con esta simulación tiples.	
46	1	Ajuste de la densidad (Descripción)			
		Se utiliza para ajustar la densidad de copia en cada modo de copia. (La densidad de copia puede ajustarse cambiando el valor de ajuste del registro ASIC GAMMA ADJUST.) El ajuste en cada modo de copia debe realizarse con nivel de exposición 3. Cuando la densidad de copia (exposición) es ajustada arbitrariamente, los niveles de exposición máx. y mín. son calculados y registrados automáticamente. (Las cantidades de cambio (gradiente, cantidad de cambio) en los niveles 1 - 5 están predeterminados.) (Operación/Procedimiento)			
		actual es indicado (do 2. Pulse la tecla de se * El ajuste de modo d	os dígitos). elección de modo de copia para so le copia es indicado por las lámpa on la tecla de aumento/disminució	túa las operaciones de calentamiento y sombreado y el valor de ajuste eleccionar cada modo de ajuste e indicación de ajuste. ras como se describe más abajo. In de valor y pulse la tecla START; la máquina hará una copia con el	
		4. Pulse la tecla de bo	orrado para almacenar el valor de		
		<u> </u>	Modo de copia	Lámpara indicadora	
			Modo AE	Lámpara de modo AE	
			odo de TEXTO	Lámpara de modo de TEXTO	
			Modo de FOTO	Lámpara de modo de FOTO	
			odo TS (TEXTO)  Modo TS (AE)	Lámpara de modo de TEXTO y lámpara de modo de FOTO  Lámpara de modo AE y lámpara de modo de FOTO	
			(/L)	Lampara de mede AL y lampara de mode de l'OTO	




Cádica	Código								000/1010
Código principal	secundario	Descripción							
46	1	Relación en	tre los valo	res indicado	s y el registr	o GAMMA	ADJUST (ajuste	gamma)	
			Exp1	Exp2	Exp3	Exp4	Exp5		
		AE	-24	-12	0	+12	+24		
		TEXTO FOTO	-24 -24	-12 -12	0	+12 +12	+24	_	
		T/S	-24	-12	0	+12	+24		
		1/3	-24	-12	U	TIZ	724		
		El valor que siendo 50 el		•	la ejecución	de esta sin	nulación puede a	ajustarse dentro del marge	en de 0 – 99,
		Por ejemplo ajustado en Texto Exp1	Exp1 será	:	ste del mod	o de texto s	sea Gat3, el valo	or del registro GAMMA Al	DJUST
		Cuando se Luego, ajus Repita el mi * La tabla al * Para el gra mediante la * La selecci	ajusta 40 a te el valor d ismo proce nterior está adiente exis SIM 46 no ón Exp de l	Gat3, Texto del registro G dimiento para sujeta a can ste una tabla se refleja.	AMMA ADJ a cada mode nbios. similar, aun ha sido esp	UST a -34. o y cada Ex que ésta no	p. o ha sido incluid	la aquí. Sin embargo, el v e a los grados para selec	-
48	1	Ajuste de la (Descripción		e aumento er	n dirección d	le exploraci	ón hacia adelar	nte/atrás	
		realiza cam marcada en relación de ajuste del re (2) Correccio ajustar la rel pulsación de exploración (4) Correcci dirección de exploración. (Operación, 1. Cuando secuencialn * El modo de la base de la dase de la dase de la dase de la caso de valor introdu correspondo.	biando el villa placa de aumento el egistro ZOC  ón manual de lación de au  el teclas. (Eston de la rele en modo Con de la rele exploración)  (Procedimie de ejecuta este pulsa la el ajuste de la juste de la juste de la juste de la juste nucido será a en a un incretecla de bo	alor de ajuste e corrección de dirección de la relación umento en directo se realiza lación de aumon en modo Cento) esta simulación de se mueve ha ección es cal nanual, introcalmacenado emento de 1% en modo cemento de 1% en modo en modo en modo de 1% en modo e	e del registro de sombrea e exploració ra ASIC.) de aumento ección de excambiando e mento en directo en direct	o ZOOM DA do es explo n hacia ade en direcció sploración ha el valor de a ección de ec clas. (Esto s ección de ex pulsando te do de copia or las lámp n hacia adel de blanco p icado, desp or de ajuste a hará una	arra de la sigui- arras de la sigui-	ndo se pulsa la tecla STA o, el ancho de la línea de valor es almacenado. numérico y pulse la tecla emento de 1 en el valor de a simulación.	eferencia ajuste de el valor de  utiliza para mediante la di) lirección de coloración.) aumento en cidad de  uste cambian  ART, la unidad referencia es  START. El
			•	a de la relac	ión de aume	ento en	Lámpara AE		-
			· · · · · ·	ción hacia ad					-
				e la relación ción hacia ad		en	TEXT lamp		
		Corrección exploración		ción de aume	ento en direc	cción de	Lámpara FOT	го	
			n de la rela n en modo	ción de aume SPF	ento en direc	cción de	Lámparas AE	, TEXTO, FOTO	
		(1) El resultad (Causa) Error (2) En caso de (Causa) Error	o del cálcul de posiciór e un error d de CCD o ción automa	lo del valor d n de referenc e exploración ausencia de	e correcciór ia de la plac n de la línea placa de bla	de explora a de blanco de referend nco	o o error de insta cia, la lámpara c	lante/atrás: menos, y se visualiza "- alación del objetivo JAM (atasco) se encende amente, ajuste y corrija la	rá.



Código principal	Código secun- dario	Descripción				
50	1	Ajuste de la posición del borde anterior y de la zona muerta para el borde ante Se utiliza para ajustar la posición de la imagen de copia en el papel de copia y anterior/posterior del papel. Este ajuste se efectúa ajustando la posición de ini impresión (sincronización de activación del rodillo de registro) a 100%. (Operación/Procedimiento)  1. Cuando se ejecuta esta simulación, se visualiza el valor de ajuste actual (do 2. Cuando se pulsa la tecla de selección de modo de copia, el modo de ajuste y la El modo de ajuste seleccionado es indicado por las lámparas de la siguiente 3. Introduzca el valor de ajuste con el teclado numérico y pulse la tecla START máquina hará una copia. (Un incremento de 1 en el valor de ajuste correspond 4. Pulse la tecla de borrado para almacenar el valor de ajuste y salir de la simulación.	para ajustar la zona muerta para el borde cio de exploración y la posición de inicio de os dígitos). (Valor central: 50) la indicación de ajuste cambian secuencialmente. forma.  T. El valor de ajuste será almacenado y la de a un desplazamiento de 0,1 mm.)			
		Modo de ajuste	Lámparas encendidas			
		Posición de inicio de impresión	Lámpara AE			
		Zona muerta en el borde anterior de la imagen	Lámpara TEXTO			
		Posición de inicio de exploración de imagen (escáner)  Zona muerta en el borde posterior de la imagen	Lámpara FOTO Lámparas AE, TEXTO, FOTO			
		Zona muerta en el borde posterior de la imagen	Lamparas AE, TEXTO, FOTO			
		exploración de originales.  Este ajuste se realiza cambiando los valores de ajuste del registro SCAN LEFT MAI (Operación/Procedimiento)  1. Cuando se ejecuta esta simulación, se visualiza el valor de ajuste actual.  2. En una máquina que tenga la unidad de alimentación múltiple de papel insta copia; cada modo de ajuste y cada indicación cambiarán secuencialmente.  En una máquina que tenga la unidad de alimentación individual de papel insta copia; cada modo de ajuste y cada indicación cambiarán secuencialmente.  * El modo de ajuste seleccionado es indicado por las lámparas de la siguiente  3. Introduzca el valor de ajuste con el teclado numérico y pulse la tecla START máquina hará una copia. (Un incremento de 1 en el valor de ajuste correspond  4. Pulse la tecla de borrado para almacenar el valor de ajuste y salir de la simu  * Máquina con la unidad de alimentación manual múltiple de papel instalada  Modo de ajuste  Desplazamiento de centro de impresión (Alimentación de papel desde el	alada, pulse la tecla de selección de modo de lada, pulse la tecla de selección de modo de forma:  T. El valor de ajuste será almacenado y la de a un desplazamiento de 0,1 mm.) ulación.  Lámparas encendidas			
		cassette principal)	Lámparas AE, cassette principal			
		Desplazamiento de centro de impresión (Alimentación manual de papel)	Lámparas AE, alimentación manual			
		Desplazamiento de centro de impresión (Alimentación de papel desde 2º cassette.)	Lámparas AE, 2º cassette			
		Desplazamiento de centro de original/OC	Lámparas AE, TEXTO			
		Desplazamiento de centro de original/SPF	Lámparas AE, TEXTO, FOTO			
		****				
		* Máquina con la unidad de alimentación manual individual de papel instalada  Modo de ajuste	Lámparas encendidas			
		Desplazamiento de centro de impresión (alimentación de papel desde el	Lámparas AE, cassette principal			
		cassette principal)	, , ,			
		Desplazamiento de centro de impresión (Alimentación manual de papel)  Desplazamiento de centro de original/OC	AE (parpadea) Lámparas AE, TEXTO			
		Desplazamiento de centro de original/SPF	Lámparas AE, TEXTO, FOTO			
		<u> </u>				
51	2	Ajuste del bucle de registro (Descripción) Se utiliza para ajustar la presión de contacto del papel contra el rodillo de registro de (Operación/Procedimiento)  1. Cuando se ejecuta esta simulación, se visualiza el valor de ajuste actual.  2. En una máquina que tenga la unidad de alimentación múltiple de papel insta copia; cada modo de ajuste y cada indicación cambiarán secuencialmente. En una máquina que tenga la unidad de alimentación individual de papel insta copia; cada modo de ajuste y cada indicación cambiarán secuencialmente.  * El modo de ajuste seleccionado es indicado por las lámparas de la siguiente 3. Introduzca el valor de ajuste con el teclado numérico y pulse la tecla START máquina hará una copia.  4. Pulse la tecla de borrado para almacenar el valor de ajuste y salir de la simula.	alada, pulse la tecla de selección de modo de lada, pulse la tecla de selección de modo de forma: r. El valor de ajuste será almacenado y la			



Código principal	Código secundario	Descripción			
51	2	* Máquina con la unidad de alimentación manual n	núltiple de papel instalada		
		Modo de ajuste	Lámparas encendidas		
		Alimentación de papel desde el cassette principal	Lámparas AE, cassette principal		
		Alimentación de papel desde el 2º cassette	Lámparas AE, 2º cassette	۸	
		Alimentación manual de papel	Lámparas AE, alimentación manual		
		SPF/Registro	Lámparas AE, TEXTO, FOTO		
		* Máquina con la unidad de alimentación manual ir	ndividual de papel instalada		
		Modo de ajuste	Lámparas encendidas		
		Alimentación de papel desde el cassette principal	Lámparas AE, cassette principal		
		Alimentación manual de papel	AE (parpadea)		
		SPF/Registro	Lámparas AE, TEXTO, FOTO		
63	1	Cuando se pulsa la tecla START, se ejecuta HSYNC y el motor poligonal gira durante 30 seg. En ese momento, la lámpara de Zoom se enciende durante 100 mseg. cada vez que HSYNC es detectada.  Comprobación de sombreado (Descripción) Se utiliza para visualizar el nivel de detección de la placa de blanco para sombreado. (La tensión Vref del CI de conversión AD es fijada.) (Operación/Procedimiento) Cuando se pulsa la tecla START, la base de la unidad de espejos se mueve hacia la placa de blanco para sombreado, la tensión Vref+ del CI de conversión AD es ajustada a 4,5 V y la tensión Vref- a 0,5 V, y la lámpara de copia se enciende. Este estado se mantiene durante 10 seg., y cada segundo se detecta el nivel de un pixel en el centro para indicar el valor en la sección de visualización.			
64	1	Autoimpresión mediante motor solamente (modo 1 por 2) (Descripción) Se usa para imprimir la cantidad especificada en modo 1 por 2 ignorando el estado del sistema óptico. (Operación/Procedimiento) 1. Cuando se ejecuta esta simulación, la operación de calentamiento es efectuada y la lámpara de preparado se enciende. 2. Introduzca la cantidad de copias con el teclado numérico, seleccione el cassette deseado con la tecla de selección de cassette, y pulse la tecla START. El papel será alimentado desde el cassette y la impresión será realizada. En el modo de impresión 1 por 2, una línea es impresa y las dos líneas siguientes no son impresas.			



# 4. Códigos de error

Código principal	Código secundario	Descripción del error	Detalles del errorr
E7	03	HSYNC no puede ser detectada.	Problemas en la LSU (diodo láser, elemento de recepción, circuito APC) Problemas en el circuito de accionamiento de la LSU (ASIC)
E7	04	Error de nivel de blanco del CCD	Problemas en el circuito de accionamiento del CCD (PWB del CCD, cableado preformado ASIC) Problemas de encendido de la lámpara de copia (lámpara de copia, PWB inversor)
E7	05	Error de nivel de negro del CCD	Problemas en el circuito de accionamiento del CCD (PWB del CCD, cableado preformado ASIC)
E7	12	Error de sombreado (corrección de blanco)	Suciedad en la placa de blanco de exploración de nivel de blanco
E7	14	Error de conexión ASIC	Conexión incorrecta entre CPU y ASIC (corte patrón, conexión incorrecta del contacto de guía)
E7	15	Error de apagado de la lámpara de copia	Problemas en la lámpara de copia o en el circuito de accionamiento (PWB inversor) de la misma Desconexión de la lámpara de copia
L1	00	La alimentación no es completada dentro del tiempo especificado.	Cuando la base de espejos retorna durante el tiempo especificado (6 seg.) en el transcurso de la inicialización de los espejos después de la conexión de la alimentación, el sensor de posición de origen de espejo (MHPS) no se desactiva (OFF). O cuando la base de espejos es alimentada durante el tiempo especificado (aproximadamente 6 seg.) después de inicio del retorno de copia, el sensor de posición de origen de espejo (MHPS) no se desactiva (OFF).
L3	00	El retomo no es completado dentro del tiempo especificado.	Cuando la base de espejos retorna durante el tiempo especificado (6 seg.) en el transcurso de la inicialización de los espejos después de la conexión de la alimentación, el sensor de posición de origen de espejo (MHPS) no se activa (ON). O cuando la base de espejos retorna durante el tiempo especificado (aproximadamente 6 seg.) después de inicio del retorno de copia, el sensor de posición de origen de espejo (MHPS) no se activa (ON).
L4	01	Bloqueo del motor principal	Cuando el impulso del codificador del motor principal no es detectado durante 100 mseg.
L6	10	Bloqueo del motor poligonal	La señal de bloqueo (señal rpm especificada) no retorna dentro de un cierto tiempo (aproximadamente 20 seg.) desde el inicio de la rotación del motor poligonal.
H2	00	Detección de apertura de termistor	El termistor de fusión está abierto.
НЗ	00	Temperatura excesivamente alta del rodillo de calor	La temperatura de fusión sube a más de 240°C.
H4	00	Temperatura excesivamente baja del rodillo de calor	La temperatura de fusión no alcanza los 185°C dentro de 27 seg. después de la conexión de la alimentación, o la temperatura de fusión se mantiene en 140°C.
U2	01	Error de suma de comprobación de contador	Cuando el valor de suma de comprobación de contador almacenado en la EEPROM es anormal.
U2	04	Error de comunicación en serie con la EEPROM	Cuando ocurre un problema de comunicación con la EEPROM.
CH (parpadea)	-	Cartucho TD no instalado	Compruebe si el cartucho TD está instalado.



# [11] PROGRAMA DE USUARIO

Las condiciones del ajuste de fábrica se pueden modificar según las condiciones de uso.

#### Funciones que se puede registrar con el programa de usuario

Función	Contenidos				
Borrado automático	<ul> <li>Cuando ha transcurrido cierto tiempo después del término de la operación de copia, esta función regresa automáticamente al estado inicial. Se puede ajustar el tiempo para llegar al estado inicial dentro de un margen de 30 segundos a 120 segundos en unidades de 30 segundos. Esta función puede ser desactivada.</li> </ul>	60 segundos			
Precalentamiento	<ul> <li>Cuando la copiadora se deja sin uso con la alimentación conectada (ON), el consumo de energía se reduce automáticamente a aproximadamente 40 Wh/H (* Nota).</li> <li>El tiempo de activación de esta función se puede establecer dentro de un margen de 30 segundos a 90 segundos en unidades de 30 segundos. Esta función no puede ser desactivada.</li> </ul>	90 segundos			
	<ul> <li>Cuando esta función está operativa, la lámpara de precalentamiento se ilumina en el panel de operaciones.</li> <li>Para regresar al estado inicial, pulse cualquier tecla en el panel de operaciones. (Cuando se pulsa el botón COPY, se realiza una copia después de regresar del estado inicial.)</li> </ul>	90 segundos			
Período de tiempo hasta la desconexión automática	<ul> <li>Cuando la copiadora permanece sin uso con la alimentación conectada (ON), el consumo de energía se reduce automáticamente a aproximadamente 18 Wh/H (* Nota). El tiempo para iniciar esta función se puede establecer dentro de un margen de 2 minutos a 120 minutos.</li> </ul>	5 min.			
Alimentación continua	Solamente en los modelos con SPF.				
Ajuste de la función de desconexión automática  • Se utiliza para ajustar o cancelar esta función.					

<sup>\*</sup>Nota: Las cifras de consumo de energía en modo de precalentamiento y desconexión automática pueden variar dependiendo de las condiciones de uso.

## Cambio del ajuste.

Ejemplo: Cambio del tiempo para activar la función de desconexión automática (cambio desde 60 segundos a 90 segundos).

- Pulse simultáneamente las teclas derecha e izquierda de ajuste de exposición para iniciar el ajuste.
- Mantenga las teclas pulsadas durante cinco segundos.
- Las lámparas indicadoras ( ☐ , 8√, ∴ parpadean simultáneamente y se visualiza "- -" en la sección de indicación de cantidad de copias.
- 2. Seleccione el código de función con la tecla de 10 dígitos (tecla de ajuste de cantidad de copias).
- La cantidad de la función seleccionada parpadea en el dígito de las decenas en la sección de indicación de cantidad de copias.
- Para borrado automático, seleccione "1."
- Para efectuar el ajuste, utilice los siguientes códigos de función.

Nombre de la función	Código de la función		
Borrado automático	1		
Precalentamiento	2		
Período de tiempo hasta la desconexión automática	3		
Alimentación continua	4*		
Ajuste de la función de desconexión automática	5		

[Cancelar] Si se introduce un número incorrecto para el código de función, pulse la tecla de borrado e introduzca el código de función correcto.

- \* Solamente SPF
- 3. Pulse el botón COPY.
- Se ilumina el número que parpadea en el dígito de las decenas de la sección de indicación de cantidad de copias.
- El número del código de ajuste actual parpadea en el dígito de las unidades.
- 4. Seleccione el código de ajuste con la tecla de 1 dígito (tecla de ajuste de cantidad de copias).
- Para ajustar a 90 segundos, seleccione "3".
- Para cambiar el ajuste, utilice los siguientes códigos de ajuste.

Nombre de	Código de	Nombre de	Código de	Nombre de	Código de	Nombre de	Código de	Nombre de	Código de
la función	ajuste	la función	ajuste	la función	ajuste	la función	ajuste	la función	ajuste
	0 (Cancelar)		0 (30 seg.)		0 (2 min.)		0 (Cancelar)	A: -1 - 1 - 1	0 (Cancelar)
Borrado automático	1 (30 seg.)	Precalen- tamiento	1 (60 seg.)	1165-	*1 (5 min.)	Alimen- tación continua	*1 (Ajuste)	Ajuste de la función de des-conexión automática	*1 (Ajuste)
	*2 (60 seg.)		2 (90 seg.)		2 (15 min.)				
	3 (90 seg.)				3 (30 min.)				
	4 (120 seg.)				4 (60 min.)				
					5 (120 min.)				

- \* : Ajuste de fábrica
- El número del código seleccionado parpadea en el dígito de las unidades de la sección de indicación de cantidad de copias.

[Cancelar] Si se introduce un número incorrecto para el código de función, pulse la tecla de borrado y ejecute el procedimiento nuevamente desde el paso 2.

- 5. Pulse el botón COPY.
- Se ilumina el número que parpadea en el dígito de las unidades en la sección de indicación de cantidad de copias. Esto significa que se ha completado el ajuste.

[Nota] Para ajustar otra función, pulse la tecla de borrado después de terminar esta operación y ejecute el procedimiento desde el paso 2.


- Pulse cualquiera de las teclas de ajuste de exposición ( o ) para completar el ajuste.
- Las lámparas indicadoras ( , , , , , ) se apagan y la sección de indicación de cantidad de copias regresa al estado normal.




# [12] ELECTRICAL SECTION


# 1. Block diagram

# A. Overall block diagram





#### B. Main PWB block diagram (Load drive block diagram)





# 2. Circuit descriptions A. Maiin PWB (MCU) (1) CPU signal table CPU pin table Model without SPF

PIN No	Signal code	Input/output	Operating
1	/CS1	Output	Chip Select for SRAM
2	/CS0	Output	Chip Select for EPROM
3			D-GND
4			D-GND
5			5V
6	A0	Output	Address Bus (NC-pull up)
7	A1	Output	Address Bus
8	A2	Output	Address Bus
9	A3	Output	Address Bus
10		Output	D-GND
11	A4	Output	Address Bus
12	A5	Output	Address Bus
13	A6	Output	Address Bus
14	A7	Output	Address Bus
15	A8	Output	Address Bus
16	A9	Output	Address Bus
17	A10	Output	Address Bus
18	A11	Output	Address Bus
19		Output	D-GND
20	A12	Output	Address Bus
21	A13	Output	Address Bus
22	A14	Output	Address Bus
23	A15	Output	Address Bus
24	A16	Output	Address Bus
25	A17	Output	Address Bus (for 2Mbit EPROM) - (NC)
26	A18	Output	Address Bus (NC-pull up)
27	A19	Output	Address Bus (NC-pull up)
28			D-GND
29	A20	Output	Address Bus (NC-pull up)
30			NC-pull up
31			NC-pull up
32		(Interruption input)	NC-pull up
33	(MHPS)	Interruption level input	Mirror Home Position Sensor
34	/CPUSYNC	Interruption level input	Horizontal Synchronous (from G/A)
35			D-GND
36			D-GND
37	ZC	Interruption level input	Zero-cross signal
38	/ASICINT	Interruption level input	Intterupt from G/A
39			5V
40	D0	Data input/output	Data Bus
41	D1	Data input/output	Data Bus
42	D2	Data input/output	Data Bus
43	D3	Data input/output	Data Bus
44	50	Data inputoutput	D-GND



PIN No	Signal code	Input/output	Operating
45	D4	Data input/output	Data Bus
46	D5	Data input/output	Data Bus
47	D6	Data input/output	Data Bus
48	D7	Data input/output	Data Bus
49	D8	Data input/output	Data Bus
50	D9	Data input/output	Data Bus
51	D10	Data input/output	Data Bus
52	D11	Data input/output	Data Bus
53			D-GND
54	D12	Data input/output	Data Bus
55	D13	Data input/output	Data Bus
56	D14	Data input/output	Data Bus
57	D15	Data input/output	Data Bus
58			5V
59	(OP-DATA)	Output	Data Signal for Operation Panel
60		·	NC-pull up
61			NC-pull up
62			NC-pull up
63	(OP-CLK)	Output	Clock for Operation Panel
64	/PWOFF	Output	Power Off
65			D-GND
66			NC-pull up
67			D-GND
68			D-GND
69	PSW	Input	Print switch input
70	KIN1	Input	Key input 1
71	KIN2	Input	Key input 2
72	TMCLK	Timer output	Clock for Toner Motor
73	/TMEN	Output	On-Off Control for Toner Motor
74	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2 0.40	NC-pull up
75	PMCLK	Timer output	Clock for Polygon Motor
76	/PRSTART	Output	Printing Start Signal
77	/SCANSP	Output	Scaning Stop Signal
78	/SCANST	Output	Scaning Start Signal
79	HL	Output (Timer output)	On-Off Control for Heatrer Lamp
80	WDTOVF-	Output	Watchdog Timer
81	RES-	Input	Reset
82		Input	pull up
83		Input	pull up
84		шрис	5V
85	XTAL		Clock
86	EXTAL		Clock
87			D-GND
88	CPUCLK	Output	System Clock for G/A
89	OI OOLIX	σαιραί	5V
90	/AS	Output	pull up
91	/RD	Output	Read Signal
92	/HWR	Output	Write Signal (High Address)
93	/LWR	Output	Write Signal (Low Address)



PIN No	Signal code	Input/output	Operating
94	SELIN3	Output	Input select 3
95	SELIN2	Output	Input select 2
96	SELIN1	Output	Input select 1
97	PR	Output	Power relay control PR
98	RRS	Output	Resist roller solenoid RPC
99			D-GND
100			D-GND
101	SCLK	Output	Clock Line for EEPROM
102	SDA	Output	Data Line for EEPROM
103			A5V
104			Analog Reference Voltage-A5V
105	RTH	Analog input	Fusing Thirmister
106			
107	SIN1	Input	Sensor input 1
108	SIN2	Input	Sensor input 2
109	SIN3	Input	(Not used)
110	SIN4	Input	(Not used)
111	DAH	Analog output	Reference Voltage (High) for CCD
112	DAL	Analog output	Reference Voltage (Low) for CCD
113			AN-GND
114			D-GND
115			NC-pull up
116			NC-pull up
117			NC-pull up
118			NC-pull up
119	MRMT3	Motor output	Mirror Motor Excitement
120	MRMT2	Motor output	Mirror Motor Excitement
121	MRMT1	Motor output	Mirror Motor Excitement
122	MRMT0	Motor output	Mirror Motor Excitement
123		Input	CPU MODE SET <mode 4=""> - GND</mode>
124		Input	CPU MODE SET <mode 4=""> - GND</mode>
125		Input	CPU MODE SET <mode 4=""> - Vcc</mode>
126			NC-pull up
127	DRST	Input	Drum reset detection
128	/CS2	Output	Chip Select for ASIC



#### (2) ASIC

#### 1. Outline

Fig. 4 shows the block diagram of the ASIC.


The ASIC is composed of the following three blocks; the image process section, the print control section, and the I/F section.

The image process section processes the image data from the CCD PWB according to the operation mode, such as shading, AE process, resolution conversion. and zooming.

The print control section outputs the image-processed data during copying to the LSU (Laser unit) in synchronization with writing timing of the LSU.

The I/F section controls communication of interface (IEEE1284) with the host PC and controls DRAM of send/receive data buffer with the host PC. (Only for models with the printer function)

The ASIC is controlled by the CPU which writes the operation mode and the set values necessary for each operation mode to the ASIC control register.





### 2. ASIC input/output

PIN No.	Signal name	IN/OUT	Connected to	Description
1	/SCANSP	IN	CPU (I/O)	Scanner process interrupt signal
2	/PRSTART	IN	CPU	Print start trigger signal
3	TMON	IN	CPU	Toner motor ON/OFF
4	TMCLK	IN	CPU	Toner motor reference clock
5	3.3V	Power		
6	CPUAD7	IN	CPU	CPU address bus
7	CPUAD6	IN	CPU	CPU address bus
8	GND	Power		
9	CPUAD5	IN	CPU	CPU address bus
10	CPUAD4	IN	CPU	CPU address bus
11	CPUAD3	IN	CPU	CPU address bus
12	CPUAD2	IN	CPU	CPU address bus
13	CPUAD1	IN	CPU	CPU address bus
14	/CPUSYNC	OUT	CPU	Horizontal synchronization signal
15	/INTR	OUT	CPU	Interruption request signal
16	/CPUCS	IN	CPU	CPU chip select signal
17	/RESET	IN	RESET IC	Reset signal
18	5V	Power		
19	GND	Power		
20	3.3V	Power		
21	GND	Power		
22	MDATA15	IN/OUT	DRAM	Data bus of DRAM (page memory)
23	MDATA14	IN/OUT	DRAM	Data bus of DRAM (page memory)
24	MDATA13	IN/OUT	DRAM	Data bus of DRAM (page memory)
25	MDATA12	IN/OUT	DRAM	Data bus of DRAM (page memory)
26	MDATA11	IN/OUT	DRAM	Data bus of DRAM (page memory)
27	MDATA10	IN/OUT	DRAM	Data bus of DRAM (page memory)
28	MDATA9	IN/OUT	DRAM	Data bus of DRAM (page memory)
29	MDATA8	IN/OUT	DRAM	Data bus of DRAM (page memory)
30	MDATA7	IN/OUT	DRAM	Data bus of DRAM (page memory)
31	3.3V	Power		
32	MDATA6	IN/OUT	DRAM	Data bus of DRAM (page memory)
33	MDATA5	IN/OUT	DRAM	Data bus of DRAM (page memory)
34	GND	Power		
35	MDATA4	IN/OUT	DRAM	Data bus of DRAM (page memory)
36	MDATA3	IN/OUT	DRAM	Data bus of DRAM (page memory)
37	MDATA2	IN/OUT	DRAM	Data bus of DRAM (page memory)
38	MDATA1	IN/OUT	DRAM	Data bus of DRAM (page memory)
39	MDATA0	IN/OUT	DRAM	Data bus of DRAM (page memory)
40	/RAS0	OUT	DRAM	RAS signal 0 of DRAM (page memory)
41	/RAS1	OUT	DRAM	RAS signal 1 of DRAM (page memory)
42	/RAS2	OUT	DRAM	RAS signal 2 of DRAM (page memory)
43	/RAS64	OUT	DRAM	(Not used)
44	3.3V	Power		
45	/RAS16	OUT	DRAM	(Not used)
46	MAD0	OUT	DRAM	Address bus of DRAM (page memory)
47	GND	Power		
48	MAD1	OUT	DRAM	Address bus of DRAM (page memory)



PIN No.	Signal name	IN/OUT	Connected to	Description
49	MAD2	OUT	DRAM	Address bus of DRAM (page memory)
50	MAD3	OUT	DRAM	Address bus of DRAM (page memory)
51	MAD4	OUT	DRAM	Address bus of DRAM (page memory)
52	MAD5	OUT	DRAM	Address bus of DRAM (page memory)
53	MAD6	OUT	DRAM	Address bus of DRAM (page memory)
54	MAD7	OUT	DRAM	Address bus of DRAM (page memory)
55	MAD8	OUT	DRAM	Address bus of DRAM (page memory)
56	MAD9	OUT	DRAM	Address bus of DRAM (page memory)
57	3.3V	Power		* • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
58	MAD10	OUT	DRAM	Address bus of DRAM (page memory)
59	MAD11	OUT	DRAM	Address bus of DRAM (page memory)
60	GND	Power		
61	/CAS0	OUT	DRAM	CAS signal of DRAM (page memory)
62	/CAS1	OUT	DRAM	CAS signal of DRAM (page memory)
63	/OE	OUT	DRAM	Read enable signal of DRAM (page memory)
64	/WE	OUT	DRAM	Write enable signal of DRAM (page memory)
65	OUTD0	OUT	Additional board	(Not used)
66	OUTD1	OUT	Additional board	(Not used)
67	OUTD2	OUT	Additional board	(Not used)
68	OUTD3	OUT	Additional board	(Not used)
69	3.3V	Power		
70	OUTD4	OUT	Additional board	(Not used)
71	OUTD5	OUT	Additional board	(Not used)
72	GND	Power		
73	OUTD6	OUT	Additional board	(Not used)
74	OUTD7	OUT	Additional board	(Not used)
75	OUTD8	OUT	Additional board	(Not used)
76	OUTD9	OUT	Additional board	(Not used)
77	OUTD11	OUT	Additional board	(Not used)
78	OUTD10	OUT	Additional board	(Not used)
79	OUTD12	OUT	Additional board	(Not used)
80	OUTD13	OUT	Additional board	(Not used)
81	OUTD14	OUT	Additional board	(Not used)
82	OUTD15	OUT	Additional board	(Not used)
83	/HSYNC	OUT	FAX board	(Not used)
84	/PCLPRD	IN	PCL board	(Not used)
85	/PCLREQ	OUT	PCL board	(Not used)
86	/PCLACK	IN	PCL board	(Not used)
87	/PCLCS	IN	PCL board	(Not used)
88	3.3V	Power		
89	GND	Power		
90	5V	Power		
91	GND	Power		
92	/FAXPRD	IN	FAX board	(Not used)
93	/FAXREQ	OUT	FAX board	(Not used)
94	/FAXACK	IN	FAX board	(Not used)
95	3.3V	Power		
96	/FAXCS	IN	FAX board	(Not used)



PIN No.	Signal name	IN/OUT	Connected to	Description
97	/ESPRD	IN	Electronic sort board	(Not used)
98	GND	Power		
99	/ESREQ	OUT	Electronic sort board	(Not used)
100	/ESACK	IN	Electronic sort board	(Not used)
101	/ESCS	IN	Electronic sort board	(Not used)
102	PARAD0	IN/OUT	1284CN board	(Not used)
103	PARAD1	IN/OUT	1284CN board	(Not used)
104	PARAD2	IN/OUT	1284CN board	(Not used)
105	PARAD3	IN/OUT	1284CN board	(Not used)
106	PARAD4	IN/OUT	1284CN board	(Not used)
107	PARAD5	IN/OUT	1284CN board	(Not used)
108	5V	Power		
109	PARAD6	IN/OUT	1284CN board	(Not used)
110	PARAD7	IN/OUT	1284CN board	(Not used)
111	GND	Power	.201011 00010	(
112	/REV	OUT	1284CN board	(Not used)
113	INIT	IN	1284CN board	(Not used)
114	/SLCTIN	IN	1284CN board	(Not used)
115	/AUTOFD	IN	1284CN board	(Not used)
116	/STB	IN	1284CN board	(Not used)
117	/ACK	OUT	1284CN board	(Not used)
118	BUSY	OUT	1284CN board	(Not used)
119	PE	OUT	1284CN board	(Not used)
120	/FAULT	OUT	1284CN board	(Not used)
121	5V	Power	1204CN boald	(NOT used)
121	SLCT	OUT	1284CN board	(Not used)
123	/TESTPIN0	IN	TEST PIN	High: Normal Low: Test
			TEST FIN	riigii. Noimai Low. Test
124	GND	Power	Tuese ensittes	Write plant
125	PFCLK /TESTRINA	IN	Transmitter TEST PIN	Write clock
126 127	/TESTPIN1 /SYNCEN	OUT	JITTER ADJUSTMENT	High: Normal Low: Test  Jitter adjustment IC trigger signal
128	SD10	IN/OUT	SRAM (separation)	Data line to SRAM before are separation
129	SD11	IN/OUT	SRAM (separation)	Data line to SRAM before are separation
130	SD12	IN/OUT	SRAM (separation)	Data line to SRAM before are separation
131	SD13	IN/OUT	SRAM (separation)	Data line to SRAM before are separation
132	SD14	IN/OUT	SRAM (separation)	Data line to SRAM before are separation
133	5V	Power		
134	SD15	IN/OUT	SRAM (separation)	Data line to SRAM before are separation
135	SD16	IN/OUT	SRAM (separation)	Data line to SRAM before are separation



PIN No.	Signal name GND	IN/OUT Power	Connected to	Description
137	SD17	IN/OUT	SRAM (separation)	Data line to SRAM before are separation
138	SOE1	OUT	SRAM (separation)	Read enable line to SRAM before area separation
139	SWE1	OUT	SRAM (separation)	Write enable line to SRAM before area separation
140	SCS1	OUT	SRAM (separation)	Chip select line to SRAM before area separation
141	SOE0	OUT	SRAM (separation)	Read enable line to SRAM before area separation
142	SWE0	OUT	SRAM (separation)	Write enable line to SRAM before area separation
143	SCS0	OUT	SRAM (separation)	Chip select line to SRAM before area separation
144	SD00	IN/OUT	SRAM (separation)	Data line to SRAM before are separation
145	SD01	IN/OUT	SRAM (separation)	Data line to SRAM before are separation
146	5V	Power		
147	SD02	IN/OUT	SRAM (separation)	Data line to SRAM before are separation
148	SD03	IN/OUT	SRAM (separation)	Data line to SRAM before are separation
149	GND	Power		
150	SD04	IN/OUT	SRAM (separation)	Data line to SRAM before are separation
151	SD05	IN/OUT	SRAM (separation)	Data line to SRAM before are separation
152	SD06	IN/OUT	SRAM (separation)	Data line to SRAM before are separation
153	SD07	IN/OUT	SRAM (separation)	Data line to SRAM before are separation
154	SAD0	OUT	SRAM (separation)	Address line to SRAM before area separation
155	SAD1	OUT	SRAM (separation)	Address line to SRAM before area separation
156	SAD2	OUT	SRAM (separation)	Address line to SRAM before area separation
157	SAD3	OUT	SRAM (separation)	Address line to SRAM before area separation
158	SAD4	OUT	SRAM (separation)	Address line to SRAM before area separation
159	SAD5	OUT	SRAM (separation)	Address line to SRAM before area separation
160	SAD6	OUT	SRAM (separation)	Address line to SRAM before area separation
161	SAD7	OUT	SRAM (separation)	Address line to SRAM before area separation
162	GND	Power		
163	SAD8	OUT	SRAM (separation)	Address line to SRAM before area separation
164	SAD9	OUT	SRAM (separation)	Address line to SRAM before area separation



PIN No.	Signal name	IN/OUT	Connected to	Description
165	SAD10	OUT	SRAM (separation)	Address line to SRAM before area separation
166	SAD11	OUT	SRAM (separation)	Address line to SRAM before area separation
167	SAD12	OUT	SRAM (separation)	Address line to SRAM before area separation
168	SAD13	OUT	SRAM (separation)	Address line to SRAM before area separation
169	/f1	OUT	CCD PWB	CCD drive signal transfer clock (First phase)
170	/f2	OUT	CCD PWB	CCD drive signal transfer clock (Second phase)
171	/SH	OUT	CCD PWB	CCD drive signal shift pulse
172	5V	Power		
173	RS	OUT	CCD PWB	CCD drive signal reset pulse
174	SP	OUT	CCD PWB	CCD drive signal sampling hold pulse
175	GND	Power		
176	СР	OUT	CCD PWB	A/D conversion IC latch clock
177	BCLK	OUT	CCD PWB	CCD shield output latch signal
178	IDIN0	IN	CCD PWB (AD conversion)	Image scan data (after 8bit A/D conversion)
179	IDIN1	IN	CCD PWB (AD conversion)	Image scan data (after 8bit A/D conversion)
180	IDIN2	IN	CCD PWB (AD conversion)	Image scan data (after 8bit A/D conversion)
181	IDIN3	IN	CCD PWB (AD conversion)	Image scan data (after 8bit A/D conversion)
182	IDIN4	IN	CCD PWB (AD conversion)	Image scan data (after 8bit A/D conversion)
183	IDIN5	IN	CCD PWB (AD conversion)	Image scan data (after 8bit A/D conversion)
184	IDIN6	IN	CCD PWB (AD conversion)	Image scan data (after 8bit A/D conversion)
185	5V	Power		
186	IDIN7	IN	CCD PWB (AD conversion)	Image scan data (after 8bit A/D conversion)
187	/SDCLK	OUT	CHECK	Effective image area signal
188	GND	Power		
189	SFCLK	IN	Transmitter	CCD drive clock (48MHz), Also used as an internal clock.
190	TEST port 0	IN	AUTO SCAN TEST	High: Normal Low: Test
191	/SYNC	IN	LSU	Horizontal synchronization signal (HSYNC) from LSU
192	/LD	OUT	LSU	Laser drive signal
193	/LEND	OUT	LSU	Laser APC signal
194	PORTOUT28	OUT		(Not used)
195	PORTOUT27	OUT		(Not used)
196	PORTOUT26	OUT		(Not used)
197	3.3V	Power		
198	PORTOUT25	OUT		(Not used)
199	PORTOUT24	OUT		(Not used)
200	GND	Power		
201	PORTOUT23	OUT		(Not used)
202	PORTOUT22	OUT		(Not used)
203	PORTOUT21	OUT		(Not used)



PIN No.	Signal name	IN/OUT	Connected to	Description
204	PORTOUT20	OUT		(Not used)
205	OP-LATCH	OUT	Tr array IC	Latch signal for operation circuit. Data latch at LOW.
206	MRPS2	OUT	Tr array IC	Mirror speed control signal. Mirror speed 2 at LOW.
207	MRPS1	OUT	Tr array IC	Mirror speed control signal. Mirror speed 1 at LOW.
208	PORTOUT16	OUT		(Not used)
209	PORTOUT15	OUT		(Not used)
210	3.3V	Power		
211	TC	OUT	Tr array IC	Transfer charger control signal. ON at HIGH.
212	GRIDL	OUT	Tr array IC	Main charger grid control signal. ON at HIGH.
213	GND	Power		
214	MC	OUT	Tr array IC	Main charger control signal. ON at HIGH.
215	BIASL	OUT	Tr array IC	DV bias voltage control signal. ON at HIGH.
216	BIASH	OUT	Tr array IC	DV bias voltage control signal. ON at HIGH.
217	BIAS	OUT	Tr array IC	DV bias output control signal. ON at HIGH.
218	CL	OUT	Tr array IC	Copy lamp control signal. ON at HIGH.
219	VFMCNT	OUT	Tr array IC	Ventilation fan rotating speed control signal. Low speed at HIGH, high speed at LOW.
220	VFM	OUT	Tr array IC	Ventilation fan control signal. Fan ON at HIGH.
221	LDEN	OUT	Tr array IC	Laser circuit control signal. Laser circuit ON at HIGH.
222	PMD	OUT	Tr array IC	Polygon motor control signal. Polygon motor ON at HIGH.
223	5V	Power		
224	MM	OUT	Tr array IC	Main motor control signal. Main motor ON at HIGH.
225	MPFS	OUT	Tr array IC	Manual paper feed solenoid control signal. Multi paper feed ON at HIGH.
226	GND	Power		
227	CPFS2	OUT	Tr array IC	Second cassette paper feed solenoid control signal. Second cassette paper feed at HIGH.
228	CPFS1	OUT	Tr array IC	Cassette paper feed solenoid control signal. One-stage cassette paper feed at HIGH.
229	TM	OUT	Tr array IC	Toner motor drive output (+)
230	TM_	OUT	Tr array IC	Toner motor drive output (–)
231	CPUD15	IN/OUT	CPU	CPU data bus
232	CPUD14	IN/OUT	CPU	CPU data bus
233	CPUD13	IN/OUT	CPU	CPU data bus
234	CPUD12	IN/OUT	CPU	CPU data bus
235	CPUD11	IN/OUT	CPU	CPU data bus
236	5V	Power		
237	CPUD10	IN/OUT	CPU	CPU data bus
238	CPUD9	IN/OUT	CPU	CPU data bus
239	GND	Power		
240	CPUD8	IN/OUT	CPU	CPU data bus
241	CPUD7	IN/OUT	CPU	CPU data bus
242	CPUD6	IN/OUT	CPU	CPU data bus
243	CPUD5	IN/OUT	CPU	CPU data bus
244	CPUD4	IN/OUT	CPU	CPU data bus
245	CPUD3	IN/OUT	CPU	CPU data bus
246	CPUD2	IN/OUT	CPU	CPU data bus
247	CPUD1	IN/OUT	CPU	CPU data bus
248	CPUD0	IN/OUT	CPU	CPU data bus
249	3.3V	Power		
		ė.	4	




PIN No.	Signal name	IN/OUT	Connected to	Description
250	/CPUWR	IN	CPU	CPU write signal
251	/CPURD	IN	CPU	CPU read signal
252	GND	Power		
253	CPUCLK	IN	CPU	CPU system clock
254	GND	Power		
255	TEST PORT1	IN	AUTO SCAN TEST	High: Normal Low: Test
256	/SCANST	IN	CPU (I/O)	Scanner process start signal

#### (3) Reset circuit

This circuit detects ON/OFF of power to control start/stop of each circuit. The 5V voltage of the main PWB is detected by the reset IC to generate the reset signal.

When the power voltage reaches the specified level, the circuit operations are started. Before the power voltage falls below the specified level, the circuit operations are stopped to prevent against malfunctions.






#### (4) Heater lamp control circuit

#### (1) Outline

The heater lamp control circuit detects the heat roller surface temperature and converts in into a voltage level, which is inputted to the CPU analog input pin.

The CPU converts the analog voltage into a digital signal level and compares it with the set value of the simulation to turn on/off the heater lamp according to the level, maintaining the heat roller surface temperature at a constant level.





The lower the heat roller surface temperature is, the greater the thermistor resistance is, and vise versa.

Therefore, the lower the heat roller surface temperature is, the higher the thermistor terminal voltage is, and vise versa. The thermistor terminal voltage is inputted to the CPU analog port. The CPU controls ON/OFF of the heater lamp by this input voltage level.

[High temperature protect circuit in case of CPU hung up] For IC119 3pin (reference voltage), +5V is divided by the resistor.

The thermistor terminal voltage is inputted to IC119 2pin. When, therefore, the voltage at 2pin becomes lower than the voltage at 3pin (when the heat roller temperature is about 220 C - 230°C), IC119 1pin becomes HIGH, and the HL signal is lowered to the GND level through IC114, stopping generation of the heater lamp ON signal. (IC119 1pin is normal LOW.)

## [When the heat roller surface temperature is lower than the set level]

- a. Since the thermistor terminal voltage is higher than the set level, the HL signal from the CPU becomes HIGH.
- The HL signal is turned to be the HLOUT signal through IC114 protect circuit, and inputted to the photo triac coupler (PC2).
- c. When the internal triac turns on, a pulse is applied to the gate of the external triac. Consequently a current flow from the power source through the heater lamp to the triac, lighting the heater lamp.

## [When the heat roller surface temperature is higher than the set level]

- Since the thermistor terminal voltage becomes lower than the set value, the HL signal from the CPU becomes LOW.
- b. The HL turns LOW, the PC2 turns OFF, the external triac turns OFF, and the heater lamp turns OFF.

#### [In case of the thermistor open]

The voltage at IC119 6pin over the voltage at 5pin to drive the output THOPEN at 7pin to LOW. This is passed through the selector to the CPU and the trouble code "H2" is displayed.


#### (5) Driver circuit (Solenoid)

#### (1) Outline

Since the control signal of each load outputted from the CPU cannot drive the load directly, it is passed through the driver IC to the load.


#### (2) Operation

The driver circuit forms a Darlington circuit with transistors. Therefore a large drive current is obtained from a small current (CPU output current). When the driver input voltage is HIGH (+5V), the transistor turns ON to flow a current in the arrow direction, operating the load. When the driver is ON, the driver output terminal voltage is OV.




#### (6) Toner supply motor drive circuit

The IC101 is the motor control IC, which generates the pseudo AC waveform with the pulse signals (TM, TM-) outputted from ASIC, driving the toner supply motor.




#### Internal circuit



#### (7) Main motor drive circuit


The main motor is driven by the MM signal from ASIC. While the main motor is rotating, the MM signal is driven to HIGH and passed through IC114 to the control circuit in the main motor to rotate the main motor. The MMLD signal is kept HIGH until the main motor speed reaches the specified rpm, and passed through the selector to the CPU.





#### (8) Mirror motor circuit

The mirror motor is a stepping motor, and it uses the IC118 and the constant current chopper control IC (SLA7027). For control, the CPU outputs the drive signal to the IC118 to drive the mirror motor with 1-2 phase excitement.






#### (9) Power circuit block diagram

#### **Block diagram**

The power circuit is composed of the main section, the high voltage circuit, the FW signal section, and the heater lamp drive circuit. The main section directly rectifies the AC power current and switch-converts with the DC/DC convertor, and rectifies again and smoothes to form each DC power.

In the high voltage circuit section, the 24V output of the main section is switch-converted by the DC/DC convertor and rectified and smoothed to form the high voltage output.

The FW signal section fullwave-rectifies the AC power to supply signal output at the timing of 0V.





#### Circuit descriptions

#### (1) Main section

#### a. Noise filter circuit


The noise filter circuit of the DC power is composed of L and C as shown in the figure below. It reduces normal mode noises and common mode noises which come from and go to the AC line.

The normal mode noises are noises which are generated in the AC line or the output line and are attenuated by C4B and C3. The common mode noises are noise voltages generated between the AC line and GND, and are attenuated by L1 and L2. The noise composition is bypassed to GND through C4 and C5.

#### b. Rectifying/smoothing circuit

The AC voltage of 50(60)Hz is full-wave rectified by the rectifying diode DB1 and smoothed by the smoothing capacitor C6.

TH1 is the power thermistor which limits a rush current flowing to C6.




#### C. Invertor circuit


The DC voltage from the rectifying/smoothing circuit is supplied to the secondary side of transformer T1 by switching operation of FET Q1.

For switching, the RCC (Ringing Choke Convertor) system is employed.

FET Q1 is turned on by the starting resistors R20 and R1 to generate a voltage between terminals 4 and 6 of transformer T1 and between terminals 2 and 3 simultaneously. Then a voltage is applied to the gate of FET Q1 to oscillate high frequency.


The actual line in the circuit diagram shows the current to turn ON FET Q1, and the dotted line shows the current loop through which the energy accumulated in the transformer is discharged when FET Q1 is turned OFF.






d. Rectifying/smoothing circuit on the secondary side The high frequency pulse generated by the invertor circuit is dropped by transformer T1, rectified by diodes D51, D52, and D53, and smoothed by capacitors C51, C52, C53, and C54.






#### e. Control circuit

The secondary side outputs (24V series, 5V series) are detected by the output voltage detecting circuit, and the detected signal is fed-back through photo coupler PC1 to the control transistor Q2 to change the ON period of FET Q1 in the primary side invertor circuit, stabilizing the output voltage.




#### f. Series regulator circuit

This circuit stabilizes the output and protect against an overcurrent by the series regulator. The 12V is composed of IC51, the 5V is composed of IC52, the 3.3V is composed of IC53.




#### (2) FW signal

The AC input voltage is full-wave rectified by D5 and D6. When the voltage is divided by resistors R18, R19, and R27 and decreased below 2.5V, the shunt regulator IC7 is turned OFF to turn OFF photo coupler PC3, and turn ON transistor Q3. LOW level output of FW signal is provided.



#### (3) Heater lamp drive circuit



#### (4) High voltage section

#### a. Invertor circuit

The 24V output of the main section is inverted by the RCC system and the high frequency power is supplied to the secondary side of high voltage transformer T101 and T102. The diode and the capacitor for rectifying and smoothing are built in the secondary side of high voltage transformer T101 and T102 to provide DC outputs of high voltage. MC is turned ON/OFF by MC IN terminal, and TC is turned ON/OFF by TC IN terminal.

#### b. Series regulator


The GRID output of DV BIAS is applied from the MC output and dropped by the series regulator. DV BIAS is turned ON/OFF by BIAS terminal, and the GRID voltage is switched by GRID L terminal.

#### c. Dividing circuit

BD OUT takes out a voltage from T102 and divides it with the resistor and outputs it.



#### (10) CI invertor PWB (circuit)



#### Circuit description


The Two transistors connected in series to the transformer are switched on/off by the control signal (CL-) from the MCU. By this switching operation, the signals are converted into switching pulses and a high frequency power is supplied to the CL (Xenon lamp) by the transformer.

#### (11) CCD PWB operational description


The CCD PWB is provided with the CCD (Charge-Coupled Device), the differential amplifier which amplifies CCD signals, and the AD convertor which converts the amplified signals into digital signals.

The DC power and the pulse supply pins necessary for operating the CCD image sensor are the power source (CD pin), GND (SS pin), shift pulse (SH pin), transfer pulse ( $\phi$ 1 pin), ( $\phi$ 2 pin), reset pulse (/RS pin), clamp pulse (/CP pin), and sampling (/SP pin). Photo data are stored in the light receiving element at the center of the CCD by the SH signal. Even number pixel data are sent to one of the two shift registers which are positioned at both ends of the light receiving element, and odd number pixel data are sent to the other shift register. The time interval between inputting two SH signals is called the photo accumulation time.

The signals are transferred to the register, then to the shift register sequentially by transfer pulses  $\phi 1$  and  $\phi 2$  and to the floating capacitor section where electric signals are voltage-converted. Electric charges from the even number pixel shift register and the odd number pixel shift register are flowed to the floating capacitor section alternatively.



The /RS signal is the reset signal of the CCD output signal. The CCD output is expressed as electric charges equivalently accumulated in the capacitor. Therefore, to take the CCD output data one pixel by one pixel, one output data must be cleared after it is outputted. The /RS signal is used for that operation.



The /SP pulse signal is the peak hold signal of the signal voltage.

The output signal from the CCD is amplified by about 4.7 times greater in the differential amplifier circuit in the CCD PWB. Differential amplification is made for the signal output (OS) and the compensation output (DOS).



The amplified CCD signal output is sent to the clamp circuit. In the clamp circuit, the black level is clamped to 2V at the BCLK signal timing by the analog switch. The clamped voltage is maintained for one line by the coupling capacitor. The clamped analog signal is impedance-converted and inputted to the AD convertor.

The analog signal inputted to the AD convertor is converted into 8bit digital data and passed to the PCU PWB.

The machine employs the TCD1501C as the image sensor. The TCD1501C is the reduction type high sensitivity CCD linear sensor of one-output system. 5000 pixels of 7um x 7um are arranged in line to allow scanning of A3 document at 400dpi (16 lines/mm).

#### Operation section


#### (1) Outline

The operation circuit is composed of the key matrix circuit and the display matrix circuit.

#### (2) Key matrix circuit

The CPU in the MCU sends select signals SELIN1 - 3 to the selector in the operation circuit. The signals detects ON/OFF of the key and are sent to the CPU as KIN1 - 2.


#### Operation circuit



#### (3) Display circuit section


The display is controlled by inputting the data signal and the clock signal from the CPU and the latch signal from the ASIC to the LED driver in the operation circuit.


#### Operation circuit








## [13] CIRCUIT DIAGRAM


















#### AL-1000/1010

















## **ACTUAL WIRING DIAGRAM** POD PPD2 VFM CN114 1 24V1 2 24V1 5 /MM 6 MMLD 7 P-GND 8 P-GND CL MHPS CN115 2 SV1(DSWS) 3 D-END 5 J-V11BED 6 S.YH 7 D-GNB 8 J-LEEN 9 LASERCHT 10 J-H SYNC 11 D-GNB 12 D-GNB 13 P-GNB 14 EMCLK-A 15 EMREY 16 J-PHD 17 P-GNB 18 E4V CN120 24V 1 MRNT-3 2 MRNT-2 3 MRNT-1 4 MRNT-0 5 Mirror LSU - 6. SV - 7 12V - 7 12V - 8 P-CMP - 1 12 P-CMP - 1 12 P-CMP - 1 12 P-CMP - 1 13 P-C MCU PWB SUPPLY PWB THERMOSTAT CED1 1 D-GND 2 200V EX DNLY MULTI BYPASS VERSION ONLY MPFS CN11 GRID WH RD RD THERMOSTAT GND SUPPLY INLET PWB



# SHARP

## DERECHOS RESERVADOS © 1998 CORPORACIÓN SHARP

Todos los derechos reservados.

Impreso en Japón.

Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, o transmitida, de ninguna forma y por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o similar, autorización por escrito del editor.

CORPORACIÓN SHARP
Grupo de Sistemas de Impresión y
Reproducción Gráfica
Centro de Control de Calidad y
Fiabilidad
Yamatokoriyama, Nara 639-1186, Japón

Julio de 1998, Impreso en Japón N